

THANK YOU FOR SPENDING YOUR TIME WITH US.

PLEASE VISIT RKFX.COM
FOR OUR FULL LINE OF PRODUCTS, DEMOS,
WARRANTY INFORMATION & MORE



KEELEY
ELECTRONICS

HOOKE REVERB
NEO VINTAGE SPRING REVERBERATOR

TONE (TONALITÉ) :
 MODE SPRING : RÉGLAGE DE TONALITÉ
 MODE FUGUE : OCTAVE HAUTE
 MODE TREM+VERB : FRÉQUENCE DU TRÉMOLO

SPRING (RESSORT) :
 MODE SPRING : TENSION DU RESSORT
 MODE FUGUE : OCTAVE BASSE
 MODE TREM+VERB : AMPLITUDE DU TRÉMOLO

FOOTSWITCH :
 PERMET D'ACTIVER OU DE
 DÉSACTIVER L'EFFET.



REVERB :
 VOLUME DE LA
 RÉVERBÉRATION

LEVEL (VOLUME) :
 PERMET
 D'AJUSTER LE
 VOLUME DE L'EFFET.

SÉLECTEUR DE MODE :
 FUGUE :
 SON IRRÉEL D'ORGUE
 GÉNÉRÉ GRÂCE À DES
 SIGNAUX AUX OCTAVES
 SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE
 ENVOYÉS DANS UNE
 RÉVERBE 100% "WET".

SPRING (RESSORT) :
 SON TRADITIONNEL ET NATUREL
 DE RÉVERBÉRATION À RESSORTS.

VERB+TREM (RÉVERBE + TRÉMOLO) :
 SON DE RÉVERBÉRATION + TRÉMOLO
 SIMILAIRE À CELUI D'UN
 AMPLIFICATEUR TRADITIONNEL.

BANQUE 1

IL S'AGIT DU RÉGLAGE PAR
 DÉFAUT EN SORTIE D'USINE.
 IL EST ACTIF LORSQUE
 LE SÉLECTEUR
 INTERNE EST EN POSITION BANQUE 1.

TYPE D'EFFET : RÉVERBÉRATION À RESSORTS OFFRANT 3 MODES.
 ALIMENTATION REQUISE : ALIMENTATION 9V C.C. AVEC CENTRE NÉGATIF (65 MA+).
 ENTRÉE/SORTIE : ENTRÉE INSTRUMENT MONO, SORTIE MONO.

TONE (TONALITÉ) :
 MODE VIBRATO : FRÉQUENCE DU VIBRATO
 MODE SPRING/PLATE :
 TONALITÉ
 MODE TREM+VERB : FRÉQUENCE DU
 TRÉMOLO

SPRING (RESSORT) :
 MODE VIBRATO : AMPLITUDE
 DU VIBRATO
 MODE SPRING/PLATE : MÉLANGE
 ENTRE LES SONS DE RÉVERBÉRATION
 À RESSORTS ET DE RÉVERBÉRATION
 À PLAQUE
 MODE TREM+VERB : AMPLITUDE
 DU TRÉMOLO

FOOTSWITCH :
 PERMET D'ACTIVER OU DE
 DÉSACTIVER L'EFFET.



REVERB :
 VOLUME DE LA
 RÉVERBÉRATION

LEVEL (VOLUME) :
 PERMET
 D'AJUSTER LE
 VOLUME DE L'EFFET.

SÉLECTEUR DE MODE :
 VIBRATO :
 RÉVERBÉRATION À
 RESSORTS AVEC EFFET
 DE VIBRATO QUI MODULE LA
 HAUTEUR DE NOTE.
 EFFET PLACÉ AVANT
 LA RÉVERBÉRATION.

SPRING/PLATE :
 MÉLANGE ENTRE UN SON
 DE RÉVERBÉRATION À
 RESSORTS ET UN SON DE
 RÉVERBÉRATION À PLAQUE.

LONG VERB+TREM
 (LONGUE RÉVERBE + TRÉMOLO) :
 RÉVERBÉRATION PLUS LONGUE
 AVEC EFFET DE TRÉMOLO.

BANQUE 2

VOUS POUVEZ ACCÉDER À
 CE MODE EN PASSANT LE
 SÉLECTEUR INTERNE DE
 BANQUE 1 À BANQUE 2

SÉLECTEUR 1 - PERMET DE BASCULER ENTRE BANQUE 1 ET BANQUE 2
 SÉLECTEUR 2 - PERMET DE FILTER LA SORTIE POUR UN SON PLUS VINTAGE OU PLUS MODERNE