


THANK YOU FOR SPENDING YOUR TIME WITH US.

PLEASE VISIT RKFX.COM
FOR OUR FULL LINE OF PRODUCTS, DEMOS,
WARRANTY INFORMATION & MORE



KEELEY
ELECTRONICS

CAVERNS



TYPE D'EFFET : DELAY ET RÉVERBE AVEC MODULATION ET FONCTION "TRAILS" COMMUTABLE
 ALIMENTATION REQUISE : 9 V C.C. À CENTRE NÉGATIF, PUISSANCE MINIMUM REQUISE DE 75 mA+
 ENTRÉE/SORTIE : ENTRÉE INSTRUMENT MONO, SORTIE INSTRUMENT MONO

- 1 RÉVERBE BLEND - MIX DE LA RÉVERBE, DE 0 À 50/50
- 2 RÉVERBE DECAY - DURÉE DE LA RÉVERBE, DE SUBTILE À INFINIE
- 3 RÉVERBE WARMTH - TONALITÉ DE LA RÉVERBE, DE SOMBRE À BRILLANTE
- 4 RÉVERBE RATE -
 MODE "SHIMMER" : BLEND/MIX DES RÉPÉTITIONS
 MODE "SPRING" : FRÉQUENCE
 MODE "MODULATED" : AMPLITUDE / PRÉ-DELAY
- 5 DELAY BLEND - MIX DU DELAY, DE 0 À 50/50
- 6 DELAY TIME - DURÉE DU DELAY, DE 30 À 650 MS
- 7 DELAY RATE - FRÉQUENCE DE LA MODULATION
- 8 DELAY REPEATS - NOMBRE DE RÉPÉTITIONS DU DELAY
- 9 SÉLECTEUR DE RÉVERBE -
 SHIMMER : EFFET D'OCTAVE DANS LES TRAINÉES DE LA RÉVERBE
 SPRING (ressort) : EFFET DE TREMOLO SIMILAIRE À CELUI D'UN AMPLI "BLACK FACE"
 MODULATED (modulation) : EFFET DE MODULATION DE TYPE CHORUS
- 10 SÉLECTEUR DE MODULATION DU DELAY :
 OFF : PAS DE MODULATION
 DEEP : MODULATION FORTE
 LIGHT : MODULATION DOUCE
- 11 FOOTSWITCH POUR ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU CIRCUIT DE RÉVERBE
- 12 FOOTSWITCH POUR ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU CIRCUIT DE DELAY
 (SÉLECTEURS INTERNES POUR LES FONCTIONS "TRUE BYPASS" OU "TRAILS")