

THANK YOU FOR SPENDING YOUR TIME WITH US.

PLEASE VISIT RKFX.COM
FOR OUR FULL LINE OF PRODUCTS, DEMOS,
WARRANTY INFORMATION & MORE



KEELEY
ELECTRONICS

HOOKE REVERB
NEO VINTAGE SPRING REVERBERATOR

TONE:
 REŽIM SPRING: OVLÁDÁNÍ ZVUKOVÉHO
 CHARAKTERU
 REŽIM FUGUE: VYŠŠÍ OKTÁVA
 REŽIM VERB+TREM: RYCHLOST TREMOLO

SPRING:
 REŽIM SPRING: Pnutí strun
 REŽIM FUGUE: NIŽŠÍ OKTÁVA
 REŽIM VERB+TREM: HLOUBKA TREMOLO

NOŽNÍ PŘEPÍNAČ:
 ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ EFEKT

BANK 1 (BANKA 1)

TOTO JE VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ REŽIM.
 JE AKTIVNÍ, POKUD JE INTERNÍ
 PŘEPÍNAČ
 NASTAVEN DO POZICE BANK 1.



REVERB:
 ÚROVEŇ REVERBU

LEVEL:
 OVLÁDÁ VÝSTUPNÍ
 ÚROVEŇ EFEKTU.

VYBĚR REŽIMU:
 FUGUE:
 ÉTERICKÉ KOSTELNÍ VARIHANY
 S EFEKTEM OKTÁVY NAHOŘE/DOL
 REVERB BEZ ČISTÉHO SIGNÁLU

SPRING:
 KLASICKÝ A PŘIROZENÉ ZNĚJÍCÍ
 PRUŽNOVÝ REVERB

VERB+TREM:
 REVERB S TREMOLO
 JAKO U ZESÍLOVAČE

TYP EFEKTU: PRUŽNOVÝ REVERB SE 3 REŽIMY

POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ: 9V DC, ZÁPORNÁ POLARITA NA STŘEDU, VYŽADOVÁNO 65 mA+
 VSTUP/VÝSTUP: NÁSTROJOVÝ MONO VSTUP, MONO VÝSTUP

TONE:
 REŽIM VIBRATO: RYCHLOST VIBRATO EFEKTU
 REŽIM SPRINGPLATE:
 ZVUKOVÝ CHARAKTER
 REŽIM VERB+TREM: RYCHLOST TREMOLO

SPRING:
 REŽIM VIBRATO: HLOUBKA VIBRATO EFEKTU
 REŽIM SPRINGPLATE: SPOJENÍ
 PRUŽNOVÉHO/DESKOVÉHO REVERBU
 REŽIM VERB+TREM: HLOUBKA TREMOLO

NOŽNÍ PŘEPÍNAČ:
 ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ EFEKT

BANK 2 (BANKA 2)

TENTO REŽIM AKTIVUJETE
 PŘEPNUTÍM
 INTERNÍHO PŘEPÍNAČE Z POLOHY
 BANK 1 NA BANK 2.
 PŘEPÍNAČ 1 - BANK 1 NA BANK 2



REVERB:
 ÚROVEŇ REVERBU

LEVEL:
 OVLÁDÁ VÝSTUPNÍ
 ÚROVEŇ EFEKTU.

VYBĚR REŽIMU:
 VIBRATO:
 PRUŽNOVÝ REVERB S
 VIBRATO EFEKTEM,
 KTERÝ JE UMÍSTĚN PŘED REVERBEM

SPRINGPLATE:
 SPOJENÍ PRUŽNOVÉHO
 A DESKOVÉHO REVERBU

LONG VERB+TREM:
 TREMOLO A REVERB
 S DLOUHÝM DOZVUKEM

PŘEPÍNAČ 1 - BANK 1 NA BANK 2

PŘEPÍNAČ 2 - FILTR VÝSTUPU PRO VINTAGE NEBO MODERNÍ ZVUK