

TUBE DRIVE

TWIN TRIODE
DUAL OVERDRIVE



Ingang

Remote In

Uitgang

Vingerschroef / drukstang — Voor het verwijderen van de buis
Gebruik de meegeleverde inbussleutel om de buisafdekking te verwijderen

9VDC - 500mA Negatieve binnenzijde



CONTROLS

TUBEKANT

Op Twin Triode-gebaseerde
Overdrive

LEVEL

Audiobalans

Draai naar rechts voor mee volume

GAIN

Harmonisch gehalte

Draai naar rechts voor meer gain

TONE

Low Pass Filter

Draai naar rechts voor maximaal hoog



DRIVEKANT

De legendarische
Keeley Phat Mod

LEVEL

Audiobalans

Draai naar rechts voor meer volume

DRIVE

Harmonisch gehalte

Draai naar rechts voor meer drive

TONE

Low Pass Filter

Draai naar rechts voor maximaal hoog

TRUE BYPASS OF GEBUFFERDE SCHAKELING

Houd de Tube-voetschakelaar twee seconden ingedrukt.

• 2x knippen: True bypass • 3x knippen: Gebufferd — fabrieksinstelling

SCHAKELINGSVOLGORDE

Houd de Drive-voetschakelaar twee seconden ingedrukt.

Het kanaal dat knippert, staat als eerste in de signaalketen.

OP AFSTAND BEDIENEN

TRS connectie, Grounding either tip or ring to activate.

• Tip: Drive-kant • Ring: Tube-kant

FABRIEKSINSTELLINGEN

Om de Tube Drive terug te zetten naar de fabrieksinstellingen:

Houd beide voetschakelaars ingedrukt terwijl je het apparaat inschakelt.



Hoge spanning
Niet openen



Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in de VS

Schakel de stroom
uit voordat je
onderhoud uitvoert