

THANK YOU FOR SPENDING YOUR TIME WITH US.

PLEASE VISIT RKFX.COM
FOR OUR FULL LINE OF PRODUCTS, DEMOS,
WARRANTY INFORMATION & MORE



KEELEY
ELECTRONICS

HOOKE REVERB
NEO VINTAGE SPRING REVERBERATOR

TONE:
FUNKCJA SPRING : BARWA
FUNKCJA FUGUE : OKTAWA WYŻEJ
FUNKCJA VERB+TREM : PRĘDKOŚĆ TREMOLO

SPRING:
FUNKCJA SPRING MODE: USTAWIENIE SPRĘŻYNY
FUNKCJA FUGE: OKTAWA NIŻEJ
FUNKCJA VERB+TREM : GŁĘBOKOŚĆ TREMOLO

FOOTSWITCH:
WŁĄCZA I WYŁĄCZA EFEKTY

BANK 1
USTAWIENIA FABRYCZNE.
AKTYWNE KIEDY FOOTSWITCH
JEST W USTAWIENIU BANK 1.



REVERB:
POZIOM POGŁOSU

LEVEL:
KONTROLA POZIOMU
WYJŚCIA EFEKTU

WYBRÓR BRZMIEN
FUNKCJI FUGE:
ETERYCZNE ORGANY KOŚCIELNE
DZWIĘKI OKTAWY
WYŻEJ LUB NIŻEJ
POGŁOS BEZ DODATKU
CZYSTEGO SYGNAŁU

SPRING:
KLASYCZNY, NATURALNIE BRZMIĄCY
POGŁOS SPRĘŻYNOWY

VERB+TREM:
TREMOLO I REVERB JEDNOCZEŚNIE.
TAKIE JAK WE WZMACNIACZU.

TYP EFEKTU: POGŁOS SPRĘŻYNOWY Z 3 EFEKTAMI
ZASILANIE : 9VDC MINUS ŚRODKOWY, ZASILACZ 65MA
WEJŚCIE/WEJŚCIE: WEJŚCIE INSTRUMENTALNE MONO, WYJŚCIE MONO

TONE:
FUNKCJA VIBRATO : PRĘDKOŚĆ VIBRATO
FUNKCJA SPRING/PLATE : BARWA
FUNKCJA VERB+TREM : PRĘDKOŚĆ TREMOLO

SPRING:
FUNKCJA VIBRATO : VIBRATO DEPTH
FUNKCJA SPRING/PLATE : PŁYNNE
PRZEJŚCIE SPRING/PLATE
FUNKCJA VERB+TREM : GŁĘBOKOŚĆ
TREMOLO

FOOTSWITCH:
WŁĄCZA I WYŁĄCZA EFEKTY

BANK 2
DOSTĘP DO TEJ FUNKCJI PO
PRZELĄCZENIU
Z BANKU 1 DO BANKU 2



REVERB:
POZIOM POGŁOSU

LEVEL:
KONTROLA POZIOMU
WYJŚCIA EFEKTU

FUNKCJA MODE SELECT:
VIBRATO:
POGŁOS SPRĘŻYNOWY
Z PITCH BEND VIBRATO

SPRĘŻYNA /PLYTA:
MIKS POMIĘDZY POGŁOSEM
SPRĘŻYNOWYM A PŁYTOWYM

LONG VERB+TREM:
TERMOLO I VERB Z
DŁUGIM WYGASZANIEM

SWITCH 1 - BANK 1 DO BANK 2
SWITCH 2 – FILTRUJE WYJŚCIE DLA BRZMIENIA TYPU VINTAGE LUB MODERN