

TUBE DRIVE

TWIN TRIODE
DUAL OVERDRIVE



Wejście

Wejście Remote In

Wyjście

Śruba skrzydełkowa/Docisk — do wyjęcia lampy
Aby zdjąć osłonę lampy, należy użyć dołączonego klucza imbusowego

9VDC - 500mA Centralnie ujemny



KONTROLA

STRONA TUBE

Overdrive oparty na podwójnej triodzie

LEVEL

Auto-balans

W prawo dla większej głośności

GAIN

Zawartość harmoniczna

W prawo dla większego gainu

TONE

Filtr Low-Pass

W prawo dla zwiększenia wysokich tonów



STRONA DRIVE

Legendarny
Keeley Phat Mod

LEVEL

Auto-balans

W prawo dla większej głośności

DRIVE

Zawartość harmoniczna

W prawo dla większego gainu

TONE

Filtr Low-Pass

W prawo dla zwiększenia wysokich tonów

PRZELĄCZANIE TRUE BYPASS LUB BUFOR

Przytrzymaj footswitch Tube przez 2 sekundy.

• 2 mignięcia: True bypass • 3 mignięcia: Bufor — fabryczne ustawienie

ZMIANA KOLEJNOŚCI

Przytrzymaj footswitch Drive przez 2 sekundy.

Kanał, który miga, znajduje się na początku łańcucha sygnałowego.

KONTROLA REMOTE

Złącze TRS – w celu aktywacji należy podłączyć do masy końcówkę lub pierścień.

• Końcówka: Strona Drive • Pierścień: Strona Tube

RESET FABRYCZNY

Abby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne dla urządzenia Tube Drive:

Naciśnij i przytrzymaj oba przełączniki nożne, podłączając jednocześnie zasilanie do urządzenia.



Wysokie napięcie
nie otwierać



Opracowany, zaprojektowany i wyprodukowany w USA

Przed przystąpieniem
do serwisowania należy
odłączyć zasilanie