

Minimal Series Stereo 1Loop Box



Specifikace

Odběr proudu: 100 mA

Rozměry: 35 x 48 x 98 mm

Hmotnost: 127 g

One Control Minimal Series Stereo 1Loop Box je přepínač jedné smyčky určený pro stereo zapojení se dvěma zesilovači nebo pro přímé zapojení do mixu za účelem nahrávání nebo živého hraní. Veškeré konektory MSS1LB (vstupy, výstupy, send a return efektové smyčky) podporují stereo jacky TRS (špička/mezikroužek/objímka). Pro mono provoz je pedál vybaven přepínačem M/S, díky kterému lze ze vstupu používat standardní kabel jako stereo. Je-li mono vstupní signál převeden na stereo signál efektovými pedály, které jsou připojeny do efektové smyčky, pak výstup pracuje rovněž ve stereu. MSS1LB se díky tomu stává jedním z nejfunkčnějších modelů řady Minimal Series.

Režim přepínání lze nastavit jako „Normal“ nebo „Rapid“. V pozici „N“ (Normal) funguje přepínač tak, že vypíná či zapíná smyčku při každém sešlápnutí. V pozici „R“ (Rapid) pracuje jako mžikový spínač a smyčka je aktivní pouze v momentě, kdy je přepínač sešlápnutý. Tento režim lze kreativně využít například k vytvoření „koktavého“ efektu a k mnoha dalším účelům.

Společnost One Control opět vytvořila pedál, po kterém volalo mnoho hráčů, kteří potřebovali univerzální a jednoduchý smyčkový přepínač s mono/stereo režimy a možností volby mezi přepínacím a mžikovým chodem nožního přepínače – a to vše v efektivním provedení řady Minimal Series.

Ovládání

M/S

Nastavte podle zařízení, které k MSS1LB připojíte.

Pozice M: Mono vstup → Stereo Send, Return, výstup

Pozice S: Stereo vstup → Stereo Send, Return, výstup

Mono vstup → Mono Send, Return, výstup

Stereo vstup → Mono Send, Return, výstup

Režim nožního přepínače:

- Sešlápněte nožní přepínač a přitom připojte adaptér.
- LED kontrolka dvakrát rychle zabliká a pedál přejde do nastavení režimu nožního přepínače.
- Pokud LED nesvítí, nožní přepínač je v režimu Normal.
- Sešlápnutím nožního přepínače se LED rozsvítí a přepínač přejde do režimu Rapid.
- Jakmile máte zvolený požadovaný režim (Normal – LED nesvítí, Rapid – LED svítí), odpojte adaptér a vypněte tak napájení.
- Pokud adaptér znovu připojíte bez sešlápnutí nožního přepínače, pedál bude pracovat v režimu, který jste právě nastavili.