

Instrukcja

CrocEye


Dziękujemy za zakup urządzenia CrocEye firmy One Control.

CrocEye to akcesorium do urządzenia One Control Crocodile Tail Loop (OC10), które rozszerza możliwości MIDI urządzenia OC10.

- Cechy:

- Rozszerzenie możliwości MIDI urządzenia OC10.
- Łącznie 70 presetów, które odpowiadają 70 programom w OC10.
- Obsługa 16 urządzeń MIDI na 16 kanałach MIDI.
- Pełna kontrola nad komunikatami PC i CC.
- Możliwość edycji nazwy każdego presetu.
- Technologia POL (kabel Power On Link).

- Opis Panelu



1. LINK

Podłącz się do OC10 za pomocą kabla połączeniowego.

2. OFF

W trybie edycji przycisk ten wyłącza funkcje PC# i CC#.

W trybie przywoływania przycisk ten służy do regulacji jasności ekranu.

3. MODE

W trybie Recall przytrzymaj ten przycisk, aby przejść do trybu Edit.

W trybie Edit naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb Edit PC#/CC#/NAME.

Przytrzymanie tego przycisku spowoduje powrót do trybu Recall.

4. UP

Ten przycisk służy do przewijania w górę po numerach.

5. OK (factory)

Ten przycisk służy do potwierdzenia wybranych numerów.

Jeśli przytrzymasz ten przycisk podczas włączania urządzenia, przejdzie ono w tryb przywracania ustawień fabrycznych.

6. DOWN

Ten przycisk służy do przewijania listy w dół po numerach.

7. MIDI OUT

Gniazdo wyjściowe MIDI.

8. Wskaźniki trybu Edit

Dioda LED sygnalizuje, że tryb edycji (Edit) jest włączony.

9. Zielony Wyświetlacz

Na zielonym ekranie wyświetlane są numery PC#, CC# oraz NAZWA

10. Niebieski Wyświetlacz

Na niebieskim ekranie wyświetlany jest numer presetu/kanał MIDI.