

Minimal Series Stereo 1Loop Box



Specyfikacja

Pobór prądu : 100mA

Wymiary : 35 x 48 x 98mm

Waga : 127g

One Control Minimal Series Stereo 1Loop Box to przełącznik z jedną pętlą, przeznaczony do konfiguracji stereo z dwoma wzmacniaczami lub do bezpośredniego podłączenia do miksera w celu nagrywania lub występów na żywo. Wszystkie złącza w modelu MSS1LB (wejścia, wyjścia, wysyłki i powroty pętli efektów) obsługują stereofoniczne złącza TRS (tip/ring/sleeve). Aby zapewnić funkcjonalność mono, dodaliśmy przełącznik „M/S”, który pozwala na wykorzystanie standardowego kabla jako sygnału stereo od strony wejścia. Ponadto, jeśli mono sygnał wejściowy zostanie przekształcony w sygnał stereo przez efekty podłączone do pętli efektów, może on zostać wysłany w trybie stereo, co czyni MSS1LB jednym z najbardziej funkcjonalnych urządzeń z serii Minimal do tej pory.

Tryby przełączania można ustawić na „Normal” lub „Rapid”. W pozycji N przełącznik działa jako przełącznik tradycyjny, który włącza lub wyłącza pętlę za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty. W pozycji R przełącznik staje się przełącznikiem chwilowym, który włącza pętlę tylko na czas naciśnięcia. Można to wykorzystać w kreatywny sposób do tworzenia efektów „stutter” oraz wielu innych zastosowań.

Firma One Control po raz kolejny stworzyła rozwiązanie odpowiadające na prośby wielu muzyków o wszechstronny i prosty przełącznik pętli z opcjami mono/stereo oraz trybami latch/momentary w ramach naszej serii Minimal, aby zapewnić jego wydajność.

Kontrola

M/S

Przełącz w zależności od podłączanego urządzenia.

Pozycja M: Wejście mono → wysyłanie stereo, powrót stereo, wyjście stereo

Pozycja S: Wejście stereo → wysyłanie stereo, powrót stereo, wyjście stereo

Wejście mono → wysyłanie mono, powrót mono, wyjście mono

Wejście stereo → wysyłanie mono, powrót mono, wyjście mono

Tryby Footswitch:

- Podłącz zasilacz, przytrzymując przełącznik nożny.
- Dioda LED mignie szybko dwa razy, ustawiając tryb przełącznika nożnego.
- Gdy dioda LED nie świeci, przełącznik nożny znajduje się w trybie normalnym.
- Po naciśnięciu przełącznika nożnego dioda LED zapala się i urządzenie przechodzi w tryb szybki.
- Odłącz zasilacz i wyłącz zasilanie, wyłączając jednocześnie diodę LED w trybie normalnym lub szybkim.
- Jeśli potem podłączysz zasilacz bez naciskania przełącznika nożnego, urządzenie główne będzie działać w trybie, który właśnie ustawiłeś.