

Dank je wel voor het kiezen van een RockBoard® Frame 4 XL! De Frame 4 XL is een optionele vervangingssteun voor RockBoard® Quad 4.1, 4.2 & 4.3 pedalenborden. Dit maakt het mogelijk om nog grotere en bredere multi-stroomvoorzieningen te monteren, zonder dat je de stabiliteit van je bord opoffert.

Montage



Stap 1

Al het gereedschap dat nodig is om de RockBoard® Frame XL te monteren is meegeleverd. Verwijder een van de standaard steunen van je RockBoard®. Om dit te doen draai je beide schroeven van de rubber voeten los en je verwijdert ze..



Stap 2

Als beide schroeven zijn verwijders, kan je de steun verwijderen.



Stap 3

Plaats de rubber schokdempers op de vergelijkbare steunpads van de RockBoard® Frame 4 XL.



Stap 4

Plaats de Frame 4 XL in je RockBoard® pedalenbord.




Stap 5

Schroef de RockBoard® Frame 4 XL vast op het RockBoard® pedalenbord. Gebruik de meegeleverde sleutel om de moer op de juiste plek vast te zetten. Zorg er voor dat de Frame 4XL stevig vast zit.



Je RockBoard® Frame 4 XL is nu compleet gemonteerd!



Monteer een tweede RockBoard® Frame 4 XL (Alleen Quad 4.2 & Quad 4.3)

Je hebt ook de optie om een tweede RockBoard® Frame 4 XL op de Quad 4.2 en 4.3 te monteren.

Om dit te doen, herhaal je simpelweg de bovenstaande stappen met een tweede Frame 4 XL in plaats van de originele steun.



Montage van een RockBoard® The Tray

Als je ook een RockBoard® The Tray hebt, kan je deze nu ook monteren, zoals staat aangegeven in de bijbehorende handleiding.

De Frame 4 XL werkt perfect samen met The Tray systeem. Gebruik de bijbehorende handleiding voor installatie.



Let op: De fabrikant heeft het recht deze specificaties zonder voorafgaande melding aan te passen