

Dank je wel dat je gekozen hebt voor een **RockBoard®** QuickMount Pedal Riser!

De **RockBoard®** QuickMount Pedal Riser is een handig hulpmiddel om de effecten op de bovenste rij van je pedalenbord te verhogen. De Pedal Riser compenseert voor de hoek van het pedalenbord en lijnt de pedalen uit met de vloer. Hierdoor kan je devoetschakelaars gebruiken, zonder dat je per ongeluk de pedalen raakt die er voor staan. Door het innovatieve QuickMount systeem kan je het gemakkelijk monteren en weer verwijderen uit het gegleufde oppervlakte van het **RockBoard®** pedalenbord zonder extra gereedschap.

Montage

Stap 1

Druk de meegeleverde QuickMount lock in de beoogde opening op de higher kant van de Pedal Riser.



Stap 3

Druk de Pedal Riser voorzichtig naar beneden totdat de QuickMount vast klinkt in de gleuven van het pedalenbord.



Gebruik van QuickMount Pedal Mounting Plates

De QuickMount Pedal Riser heeft hetzelfde gegleufde oppervlakte als je **RockBoard®** pedalenbord. Als je effectpedalen met QuickMount Pedal Mounting Plates hebt, kan je deze ook op de Pedal Riser monteren, op dezelfde manier als hierboven aangegeven.

*LET OP: De **RockBoard®** QuickMount Pedal Riser kan op twee manieren op je **RockBoard®** pedalenbord worden gemonteerd: als de hogere kant van de Pedal Riser naar de lagere kant van je pedalenbord wijst, compenseert de Pedal Riser voor de hoek van je pedalenbord en lijnt het je pedaal uit met de vloer. Je kan de Pedal Riser ook met de lage kant naar het lage gedeelte van het pedalenbord monteren. Op deze manier wordt de hoek van het pedaal groter en heb je ergonomische toegang tot de pedalen in de bovenste rij. Beide varianten zijn mogelijk, dus je kan zelf kiezen wat voor jou toepassingen het beste voegt.*



Stap 2

Haak de beoogde moer aan de plattere kant van de Pedal Riser in het gegleufde oppervlakte van je **RockBoard®** pedalenbord



Stap 4

Druk de QuickMount lock licht in vanaf de onderzijde van het pedalenbord om de Pedal Riser los te klikken en te verwijderen.



Let op: De fabrikant heeft het recht deze specificaties aan te passen zonder voorafgaand bericht.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790

CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment