

ROCKBOARD®

by WARWICK

RGB LED-strip

RBO B LED STRIP 50RC & 80RC

met afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing

Nederlands



Omschrijving

Deze **RockBoard®** RGB LED-strip is ontworpen om je pedalboard decoratief te verlichten. Het kan worden ingesteld op verschillende kleuren, evenals in statische en dynamische modi. De LED-strip wordt gevoed door een standaard pedalboard-voeding (5 V – 12 V). Het stroomverbruik bij 9 V is ongeveer 130 mA (50 cm) / 210 mA (80 cm). De LED strip is voorzien van een 2,1 x 5,5 mm holle plug. Hij wordt bediend met de meegeleverde afstandsbediening.

Installatie

• De installatie mag alleen worden uitgevoerd als de stroom is losgekoppeld.

• Haal de RGB LED-strip uit de verpakking en rol deze volledig uit. Test de beste positionering onder het pedaalbord. De LED-strip mag niet geknikt zijn.




• Indien nodig kan de RGB LED-strip worden ingekort op de aangewezen punten die zijn gemarkeerd met een schaarsymbool. Na het inkorten kan alleen het uiteinde met de voedingsaansluiting worden gebruikt.

• Het montageoppervlak moet schoon en vetvrij zijn. Gebruik het meegeleverde alcoholdoekje om het oppervlak schoon te maken.

• Verwijder de beschermfolie van de plakstrip aan de achterkant van de LED-strip en plak deze vervolgens op de gewenste positie. Vermijd scherpe bochten (bijv. in hoeken onder het pedaal).

• Bevestig de kabel en besturingseenheid met behulp van de meegeleverde zelfklevende pads en kabelbinders.

Operatie



• De RGB LED-strip wordt bediend met de meegeleverde afstandsbediening.

• Activeer voor gebruik de batterij in de afstandsbediening (CR2025) door de kleine plastic beschermstrip uit het batterijcompartiment aan de onderkant van de afstandsbediening te verwijderen.

• De afstandsbediening werkt met RF-technologie en heeft een bereik tot 15 m. Een directe zichtlijn tussen de afstandsbediening en de LED-strip is niet nodig. Met één afstandsbediening kunnen meerdere RBO B LED STRIP RC tegelijk worden aangestuurd.

• Als de voeding wordt losgekoppeld terwijl de LED-strip is ingeschakeld, schakelt deze automatisch terug naar de laatste modus wanneer de stroomvoorziening wordt hersteld.

1. Schakelt de LED-strip in of uit.

2. / 9. Deze knoppen activeren de **Dynamische modus** en schakel door verschillende dynamische effecten (enkelkleurig flitsen, meerkleurig flitsen, kleurovergangen, ...)

3. / 10. Snelheidsinstelling voor de effectverandering in de dynamische modus (bijv. knippersnelheid). Deze knoppen werken alleen in de dynamische modus.

4. / 5. Deze knoppen activeren de **Statische modus** (geen knipperend of kleurveranderingseffect) en kun je kiezen uit maximaal 20 statische kleuren.

6. Knoppen voor directe selectie van een statische kleur.

7. / 8. Helderheidsaanpassing in statische modus in 5 niveaus.

11. Demo-modus: schakelt willekeurig door verschillende dynamische lichteffecten. De snelheid kan worden ingesteld met behulp van de snelheidsknoppen.

Onderhoud en verzorging

De RGB LED-strip heeft geen onderhoud nodig. Het mag alleen worden schoongemaakt met een droge doek. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, deze kunnen de strip beschadigen. Dompel de strip nooit onder in water.

Veiligheidsinstructies

Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen! Er bestaat verstikkingsgevaar als delen van de verpakking worden ingeslikt.

Gebruik het product niet terwijl het nog in de verpakking zit (risico op oververhitting).

Controleer het product voor gebruik op beschadigingen.

Bevestig geen voorwerpen aan de RGB LED-strip.

Dit product is geen speelgoed en is niet geschikt voor kinderen.

Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het in werking is.

Dompel het product nooit onder in vloeistoffen.

Verwijdering

Apparaten die niet meer worden gebruikt of defect zijn, moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften. Lever het apparaat in bij een geschikt inzamelpunt. Neem contact op met je gemeente om meer te weten te komen over inzamelpunten bij je in de buurt. Oude en gebruikte batterijen moeten op de juiste manier worden weggegooid en horen niet bij het huisvuil!

RoHS **REACH** **CB**

Opmerking: De fabrikant behoudt zich het recht voor om deze specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

USA DISTRIBUTION: W-Music Distribution USA | www.wmusicdistributionusa.com | help@WUSAMusic.com

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: W-Music Distribution | www.w-distribution.de | info@w-distribution.de

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment