

ROCKBOARD®

by WARWICK

Taśma LED RGB

RBO B LED STRIP 50RC & 80RC

z pilotem zdalnego sterowania

Instrukcja obsługi

Polski



Opis


Ta **RockBoard®** taśma LED RGB została zaprojektowana w celu zapewnienia dekoracyjnego oświetlenia pedalboardu. Można ustawić różne kolory, a także tryby statyczne i dynamiczne. Taśma LED jest zasilana przez standardowy zasilacz pedalboardu (5 V - 12 V). Pobór prądu przy 9 V wynosi około 130 mA (50 cm) / 210 mA (80 cm). Taśma LED jest wyposażona w złącze baryłkowe 2,1 x 5,5 mm. Obsługiwana jest za pomocą zdalnego pilota sterowania dołączonego w zestawie.

Instalacja

- Instalację można przeprowadzać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
- Wyjmij taśmę LED RGB z opakowania i rozwiń ją całkowicie. Przetestuj najlepsze ułożenie pod pedalboardem. Taśma LED nie może być zagięta.
- W razie potrzeby taśmę LED RGB można skrócić w wyznaczonych punktach oznaczonych symbolem nożyczek. Po skróceniu można używać tylko końcówki z przyłączem zasilania.
- Powierzchnia montażowa musi być czysta i odtłuszczona. Do czyszczenia powierzchni należy użyć dołączonej podkładki z alkoholem.
- Usuń folię ochronną z paska samoprzylepnego z tyłu taśmy LED, a następnie przyklej go w żądanym miejscu. Unikaj ostrych zakrętów (np. w narożnikach pod pedalboardem).
- Przymocuj kabel i jednostkę przełączającą za pomocą dołączonych podkładek samoprzylepnych i opasek kablowych.



Działanie



- Taśma LED RGB jest obsługiwana za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania.
- Przed użyciem należy aktywować baterię w pilocie (CR2025), zdejmując mały plastikowy pasek ochronny z komory baterii na dolnej krawędzi pilota.
- Pilot działa w technologii RF i ma zasięg do 15 m. Bezpośrednia linia wzroku między pilotem a taśmą LED nie jest wymagana. Jeden pilot może sterować kilkoma RBO B LED STRIP RC w tym samym czasie.
- Jeśli zasilanie zostanie odłączone, gdy taśma LED jest włączona, automatycznie przełączy się ona z powrotem do ostatniego trybu po przywróceniu zasilania.

1. Włącza lub wyłącza taśmę LED.
2. / 9. Przyciski te aktywują **tryb dynamiczny** i przełączają różne efekty dynamiczne (miganie jednokolorowe, miganie wielokolorowe, przejścia kolorów, ...).
3. / 10. Ustawienie szybkości zmiany efektu w trybie dynamicznym (np. szybkość migania). Te przyciski działają tylko w trybie dynamicznym.
4. / 5. Przyciski te aktywują **tryb statyczny** (bez efektu migania lub zmiany koloru) i umożliwiają wybór spośród maksymalnie 20 kolorów statycznych.
6. Przyciski bezpośredniego wyboru koloru statycznego.
7. / 8. Regulacja jasności w trybie statycznym na 5 poziomach.
11. Tryb demo: losowo przełącza różne dynamiczne efekty świetlne. Prędkość można ustawić za pomocą przycisków prędkości.

Użytkowanie i Konserwacja

Taśma LED RGB nie wymaga konserwacji. Należy ją czyścić wyłącznie suchą szmatką. Nigdy nie używaj środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić pasek. Nigdy nie zanurzaj paska w wodzie.

Instrukcje Bezpieczeństwa

Opakowanie należy trzymać z dala od dzieci! Połknięcie części opakowania grozi uduszeniem. Nie używaj produktu, gdy znajduje się on w opakowaniu (ryzyko przegrzania). Przed użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń. Nie mocować żadnych przedmiotów do taśmy LED RGB. Ten produkt nie jest zabawką i nie nadaje się dla dzieci. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas jego działania. Nigdy nie zanurzać produktu w cieczach.

Utylizacja

Urządzenia, które nie są już używane lub są uszkodzone, muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Urządzenie należy utylizować w odpowiednim punkcie zbiórki. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w Twojej okolicy. Stare i zużyte baterie muszą być utylizowane w odpowiedni sposób i nie mogą znajdować się w odpadach domowych!

RoHS **REACH** **CB**

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tych specyfikacji bez powiadomienia.

USA DISTRIBUTION: W-Music Distribution USA | www.wmusicdistributionusa.com | help@WUSAMusic.com
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: W-Music Distribution | www.w-distribution.de | info@w-distribution.de
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment