



TREMBLE

T-M-14

Tremolo

Uživatelský manuál

**Veškeré produkty TONE CITY jsou zhmotněním našeho entusiasmu a soustředění.
Nikdy nesejdeme z cesty vývoje!**

OVLÁDÁNÍ

VOL - Nastavení výstupní hlasitosti.
DEPTH - Nastavení intenzity tremola.
SPEED - Ovládá rychlost tremola. Směrem doprava rychlost zvyšujete a naopak.

PŘEPÍNAČ

NOŽNÍ PŘEPÍNAČ - zapíná a vypíná pedál

KONEKTORY

INPUT - 6,3mm vstupní konektor
OUTPUT - 6,3mm vstupní konektor

NAPÁJENÍ

Tento pedál by měl být napájen 9V DC adaptérem; záporná polarita na středu. Použití adaptéru jiné specifikace by mohlo způsobit poškození pedálu a zneplatnění záruky.