



BLACK
TEA

T-M-08
Distortion

Benutzerhandbuch

In allen TONE CITY Produkten steckt unsere ganze Leidenschaft und Hingabe.
Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung.

REGLER

- VOL** - Regelt die Ausgangslautstärke.
- GAIN** - Regelt den Betrag der Verstärkung.
- tone** - Regelt den Sound des Pedals heller oder dunkler.
Nach rechts wird der Sound heller, nach links dunkler.

SCHALTER

- FUSSSCHALTER** - schaltet das Pedal ein/aus.

BUCHSEN

- INPUT** - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Eingangsseite.
- OUTPUT** - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Ausgangsseite.

STROMVERSORGUNG

Dieses Pedal muss mit 9 V DC (Gleichspannung) mit dem Minuspol am Mittelkontakt betrieben werden.
Die Verwendung einer Stromversorgung mit anderen technischen Daten kann zu Schäden führen und Ihre Garantie verfällt.