



FUXX
FUZZ

T-M-10
Fuzz

Gebruikershandleiding

Alle producten van TONE CITY druisen van enthousiasme en focus. We stoppen nooit op het pad van ontwikkeling.

BEDIENING

- VOL** - Regelt het uitgangsvolume.
- GAIN** - Regelt de hoeveelheid gain.
- TONE** - Zorgt er voor dat de toon van het pedaal helder of donker wordt. Met de klok mee is helder, tegen de klok in is donker.
- CRAZY** - De Octave up is ingeschakeld in de omhoog-positie.

SCHAKELAAR

VOETSCHAKELAAR - zet het pedaal aan/uit.

JACKS

- INGANG** - 1/4" jack aan deingangskant
- UITGANG** - 1/4" jack aan de uitgangskant

STROOM

Dit pedaal dient gebruikt te worden met 9V DC met negatieve binnenzijde. Als je schade veroorzaakt door gebruik van een stroomvoorziening met andere specificaties, dan vervalt je garantie.