
Wie funktioniert das Pedal?

Stecken Sie Ihre Gitarre in die rechte Buchse und wählen Sie mit dem Fußschalter zwischen den beiden Ausgängen. Oder wählen Sie, welcher von zwei Eingängen an den Ausgang geleitet wird, indem Sie das Pedal umdrehen.

Stromversorgung

9-18 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt.