



Calvin Compressor

Wie funktioniert das Pedal?

Level - Regelt die Ausgangslautstärke.

Ratio - Regelt die Intensität der Kompression.

Threshold - Bestimmt, wie laut das Signal sein muss, bevor Kompression angewendet wird. Interagiert mit dem Release-Regler.

Release - Bestimmt, wie schnell die Kompression stoppt, nachdem das Signal unter den Schwellwert abgefallen ist.

Attack - Bestimmt, wie schnell der Kompressor mit seiner Arbeit beginnt.

Voice - Bändigt die Höhen. Schalten Sie nach links für einen helleren und nach rechts für einen dunkleren Sound.

Stromversorgung

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 47 mA.