
Wie funktioniert das Pedal?

Teilen Sie Ihr Signal ohne Klangverluste auf.
Der Eingang befindet sich auf der rechten
Seite und die Ausgänge links.

Stromversorgung

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr
Pedal zerstören und die Garantie verfällt.