

**V16 Undulator**

**Voorzorgsmaatregelen**

**Lees dit aandachtig door, voordat je verder gaat**

**Stroomvoorziening**

Sluit de adapter aan op een stroompunt met het juiste voltage. Zorg ervoor dat je alleen een AC-adapter met negatieve gebruikt die 9V (+/- 10%) levert. De maximale werkstroom mag niet boven 12V uitkomen, anders kun je schade aan het apparaat, brand of andere problemen krijgen. Plug de adapter uit als je het niet gebruikt, maar ook tijdens onweer.

**Aansluiting**

Schakel het apparaat altijd uit, voordat je het van stroom voorziet of van stroom afhaalt. Dit voorkomt schade en problemen aan het apparaat en andere, aangesloten apparaten. Zorg ervoor dat je alle kabels en stroomkabels uit het apparaat neemt, voordat je het verplaatst.

**Gebruik**

Gebruik geen bovenmatige kracht bij de schakelaars en knoppen. Zorg ervoor dat er geen papier, metaal of andere materialen in het product terecht komen. Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan schokken of grote druk.

**Onderhoud**

Maak het apparaat alleen met een droge doek schoon. Maak het doekje, indien nodig, licht vochtig. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol, verfverduunners, was, schoonmaakvloeistof of met chemische middelen geïmpregneerde doekjes. Radio's en tv's in de buurt kunnen het signaal verstoren, dus gebruik het product op ruime afstand van deze apparaten.

**Plaatsing**

Om het apparaat niet te laten verkleuren, vervormen of te beschadigen, dien je te voorkomen dat het te maken krijgt met de volgende condities:

- . Direct zonlicht
- . Warmtebronnen
- . Magnetische velden
- . Extreme temperaturen of vocht
- . Extreem stoffige of vuile locaties
- . Sterke trillingen of schokken

**Belangrijkste eigenschappen**

- De Stereo Undulator is een 9V-pedaal, maar met meer headroom, minder distortion en grotere helderheid.
- De Stereo Undulator geeft een brede reeks aan effecten. Van een sinusgolf-modulatie aan de ene kant tot een zaagtandgolf-modulatie aan de ander kant.
- Een geheel analoog signaalpad voor een rijk en warm tremolo-effect.
- Stereo- en mono-uitgang voor diverse mogelijkheden.

**1. True Bypass-schakelaar**

Druk de voetschakelaar in om te kiezen tussen effectsignaal of droog signaal.

**2. DC IN – stroomingang**

Ingang voor adapter. Gebruik een 9V DC-adapter, met een negatieve binnenzijde.

**3. Ingangsjack**

1/4" mono-jack voor aansluiting van gitaar.

**4. Uitgangsjack**

1/4" mono-jack voor aansluiting aan versterker.

**5. Stereo-uitgang**

1/4" mono-jack voor aansluiting aan versterker.

**6. Depth-knop**

Bepaalt de intensiteit van het tremolo-effect.

**7. Shape-knop**

Regelt de golfvorm die de tremolo gebruikt. Van sinusgolf (tegen de klok in) tot zaagtandgolf (middenstand) en blokgolf (volledig tegen de klok in).

**8- Speed-knop**

Regelt de snelheid van het effect.

**9. Effect-LED**

Geeft aan of het effect aan of uit staat.

**Specificaties**

Ingang: 1/4" mono-jack (impedantie 1M)

Uitgang: 1/4" mono-jack (impedantie 150 R Ohm)

Stereo-uitgang: 1/4" mono-jack (impedantie 150 R Ohm)

Stroomvoorziening: 9V DC-adapter, negatieve binnenzijde

Stroomverbruik: 85mA

Afmetingen: 46 (W) x 94 (D) x 50 (H) mm

Accessoires: gebruikershandleiding

**XVIVE** [WWW.XVIVEAUDIO.COM](http://WWW.XVIVEAUDIO.COM)

**Disclaimer: updates in de specificaties kunnen niet meegenomen worden in deze handleiding**