

V7 Tubedrive

Voorzorgsmaatregelen

Lees dit aandachtig door, voordat je verder gaat

Stroomvoorziening

Sluit de adapter aan op een stroompunt met het juiste voltage. Zorg ervoor dat je alleen een AC-adapter met negatieve gebruikt die 9V (+/- 10%) levert. De maximale werkstroom mag niet boven 12V uitkomen, anders kun je schade aan het apparaat, brand of andere problemen krijgen. Plug de adapter uit als je het niet gebruikt, maar ook tijdens onweer.

Aansluiting

Schakel het apparaat altijd uit, voordat je het van stroom voorziet of van stroom afhaalt. Dit voorkomt schade en problemen aan het apparaat en andere, aangesloten apparaten. Zorg ervoor dat je alle kabels en stroomkabels uit het apparaat neemt, voordat je het verplaatst.

Gebruik

Gebruik geen bovenmatige kracht bij de schakelaars en knoppen. Zorg ervoor dat er geen papier, metaal of andere materialen in het product terecht komen. Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan schokken of grote druk.

Onderhoud

Maak het apparaat alleen met een droge doek schoon. Maak het doekje, indien nodig, licht vochtig. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol, verfverduunners, was, schoonmaakvloeistof of met chemische middelen geïmpregneerde doekjes. Radio's en tv's in de buurt kunnen het signaal verstoren, dus gebruik het product op ruime afstand van deze apparaten.

Plaatsing

Om het apparaat niet te laten verkleuren, vervormen of te beschadigen, dien je te voorkomen dat het te maken krijgt met de volgende condities:

- . Direct zonlicht
- . Warmtebronnen
- . Magnetische velden
- . Extreme temperaturen of vocht
- . Extreem stoffige of vuile locaties
- . Sterke trillingen of schokken

Belangrijkste eigenschappen

- 100% analoge overdrive met brede reeks geluiden.
- Met lage Drive-instellingen geeft het een buizen-achtige drive, terwijl het met hoge Drive-instellingen Screamer-achtige, clippende fuzz geeft.
- Stille werking vanwege circuit dat ruis tegengaat.
- Breed werkende toonregeling
- Totaal true-bypass
- Koptelefoonuitgang

Instructie

1. True Bypass-schakelaar

Druk de voetschakelaar in om te kiezen tussen effectsignaal of droog signaal.

2. Aan-/uit-LED

Laat zien wanneer het effect aan of uit staat. Als de LED brandt, staat het effect aan.

3. DC IN – stroomingang

Ingang voor adapter. Gebruik een 9V DC-adapter, met een negatieve binnenzijde.

4. Ingangsjack

1/4" mono-jack voor aansluiting van gitaar.

5. Uitgangsjack

1/4" mono-jack voor aansluiting aan versterker.

6. Volume-knop

Bepaalt het totale uitgangsvolume.

6. Depth-knop

Bepaalt de intensiteit van het tremolo-effect.

7. Tone-knop

Regelt een brede reeks geluiden, met de klok mee van warm naar helder.

8. Drive-knop

Regelt de hoeveelheid gain van het effect.

Specificaties

Ingang: 1/4" mono-jack (impedantie 10M Ohm)

Uitgang: 1/4" mono-jack (impedantie 150 R Ohm)

Stroomvoorziening: 9V DC-adapter, negatieve binnenzijde

Stroomverbruik: 40mA

Afmetingen: 46 (W) x 94 (D) x 50 (H) mm

Accessoires: gebruikershandleiding

XVIVE WWW.XVIVEAUDIO.COM

Disclaimer: updates in de specificaties kunnen niet meegenomen worden in deze handleiding