

V8 CHORUS VIBRATO**UWAGI BEZPIECZEŃSTWA****PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA****Zasilanie**

Prosimy podłączyć dedykowany zasilacz do gniazdka sieciowego o odpowiednim napięciu AC. Prosimy zauważyć, że urządzenie potrzebuje zasilacza o wyjściu 9V (+10%) DC, o polaryzacji centralnie ujemnej. Maksymalne napięcie operacyjne nie powinno przekroczyć 12V, nie zastosowanie się do tej zasady może być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia, pożaru czy innych problemów. Zawsze wyłączaj zasilacz od zasilania AC kiedy go nie używasz, lub podczas silnej burzy.

Połączenie

Zawsze wyłączaj zasilanie tego efektu i innych podłączanych do niego urządzeń zanim dokonasz połączenia lub rozłączenia. To pozwoli zapobiec problemom w działaniu, oraz uchroni przed uszkodzeniem urządzeń. Zawsze odłączaj wszystkie kable oraz w szczególności kable zasilające przed przeniesieniem urządzenia w inne miejsce.

Obsługa

Nie stosuj nadmiernej siły przy używaniu przełączników i pokręteł.
Nie pozwól aby papier, metal czy inne przedmioty dostały się do środka jednostki.
Uważaj aby nie upuścić urządzenia i nie wystawiaj go na wstrząsy czy nadmierne ciśnienie.

Czyszczenie

Czyść jedynie miękką i suchą ściereczką. Jeśli to konieczne, lekko zwilż ściereczkę przed czyszczeniem. Nie używaj środków czyszczących, alkoholu, rozpuszczalników, zmywaczy, wosków oraz innych płynów zmywających, czy chemicznie nasączanych chusteczek czyszczących.

Interferencja z innymi urządzeniami

Odbiornik radiowy czy telewizyjny umieszczony blisko urządzenia może doświadczyć zakłóceń sygnału. Prosimy o stosowanie tego urządzenia z zachowaniem odpowiedniego dystansu do odbiorników radio czy TV.

Warunki przechowywania


Aby zapobiec deformacji, dekoloryzacji, lub innym uszkodzeniom, nie wystawiaj urządzenia na:

- bezpośrednie światło słoneczne
- źródła ciepła
- pola magnetyczne
- ekstremalne temperatury czy wilgoć
- mocno zakurzone/brudne środowisko
- mokre czy mocno wilgotne środowisko
- silne wibracje oraz wstrząsy

GŁÓWNE CECHY

- 100% analogowy układ zapewniający pełne szerokie niczym kosmos brzmienie
- Unikalna kontrola (blend) pozwala na miks vibrato i chorus
- Pokrętko prędkość (speed) oraz głębokość (depth) dają kompletną kontrolę nad efektem
- True bypass
- Zasilanie 9V DC

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1 Przełącznik True Bypass:

Naciśnij przełącznik nożny aby zmienić między działaniem efektu a trybem bypass

2 Dioda ON/OFF LED:

Pokazuje status działania efektu, świeci się kiedy efekt jest włączony, nie świeci kiedy urządzenie jest w trybie bypass

3 Wejście DC IN:

Użyj stabilizowanego zasilacza o wyjściu 9V DC o polaryzacji centralnie ujemnej

4 Wejście INPUT:

Wejście 1/4" mono dla podłączenia instrumentu

5 Wyjście OUTPUT:

Wyjście 1/4" mono dla wyjścia sygnału

6 Pokrętko SPEED:

Ustawia szybkość modulacji

7 Pokrętko DEPTH

Ustawia zakres modulacji

8 Pokrętko BLEND:

Przechodzi od sygnału vibrato na jednym końcu, do chorus na drugim końcu

USTAWIENIA

Aby uzyskać pełny efekt chorus, pokrętko blend ustawione jest w skrajnej pozycji w stronę chorus, pokrętko speed skręcone jest w lewo, a pokrętko depth blisko środka. Dla pełnego efektu vibrato, pokrętko blend ustawione jest w skrajnej pozycji vibrato, pokrętko speed ustawiamy blisko środka, a depth wedle uznania. Im bardziej zwiększymy zakres speed, tym bardziej powinniśmy zwiększyć też zakres depth.

Informacja: jakiekolwiek zmiany w specyfikacji nie będą uwzględnione w tej instrukcji

SPECYFIKACJA

Wejście: 1/4" mono (impedancja 10M Ohm)

Wyjście: 1/4" mono (impedancja 150 Ohm)

Zasilanie: AC / 9V DC (polaryzacja centralnie ujemna)

Pobór Prądu: 25mA

Wymiary: (S) 46mm * (G) 94mm * (W) 50mm

Akcesoria: Instrukcja Obsługi



www.xviveaudio.com

Disclaimer: Any specification's update won't be amended in this manual