

CARL MARTIN

Manuál




Podobně jako u jiných chorus efektů, také u pedálu Classic Chorus je jeho funkcionalita zastoupena ovladači Level pro úpravu hlasitosti, Depth pro nastavení míry přidaného efektu a Speed pro určení rychlosti, s jakou efekt bude modulovat signál. Classic Chorus je také vybaven nožním přepínačem Bypass s červeným LED indikátorem. Tento přepínač slouží k aktivování efektu. V případě tohoto pedálu se jedná o true bypass a tudíž při jeho vypnutí nedochází k žádné degradaci signálu. Sepnutím tohoto spínače efekt zapnete či vypnete. Druhým nožním spínačem je Vibrato. Tento přepínač aktivuje ovladač Rate. Jeho prostřednictvím se můžete z chorus efektu (ovladač zcela vlevo) postupně dopracovat až k efektu vibrato (ovladač zcela vpravo)... a samozřejmě ke všemu mezi tím. Ovladače Speed, Depth a Level jsou univerzální pro oba efekty. Pedál lze napájet 9V baterií, doporučen je ovšem regulovaný 9V síťový adaptér (například Carl Martin ProPower 9V DC adaptér).

PŘÍKLADY NASTAVENÍ



Přepínač Vibrato aktivuje ovladač Rate. Jeho prostřednictvím se můžete z chorus efektu (ovladač zcela vlevo) postupně dopracovat až k efektu vibrato (ovladač zcela vpravo)... a samozřejmě ke všemu mezi tím. Ovladače Speed, Depth a Level jsou univerzální pro oba efekty.

V případě tohoto nastavení zaznamenáte znatelnější propad na vysokých frekvencích, avšak podle Carla Martina je to záměr. Toto nastavení ponechá váš zvuk teplejší a kulatější, a navíc, pokud efekt používáte v kombinaci s distortionem či overdrive efektem, chorus se nevytratí a vy dostanete masivní „drahnutý“ chorus či vibrato efekt, o kterém jste vždy snili.


Rychlejší chorus nastavíte natočením ovladače Speed na 1 hodinu a dále, a nastavením Depth až na 3. hodinu. Tím dostanete hlubší a extrémněji znějící efekt.



K tomu, abyste se dopracovali k teplému a více modulovanému chorus efektu, aktivujte přepínač Vibrato, nastavte ovladač Rate mezi 11. až 12. hodinu, ovladač Speed na 10. hodinu a Depth na 2. hodinu.



Pro lehčí chorusový efekt nastavte parametr Speed na 9. hodinu, ovladač Depth cca na 12. hodinu a ovladač Level nastavte tak, abyste dorovnali hlasitost efektu s hlasitostí v režimu bypass.



Specifikace

Vstup..... 1M Ohm
Výstup..... 100 Ohm
Odstup signál/šum..... 52 dB
Rozměry..... 120 (Š) x 95 (H) x 56 (V) mm
Hmotnost 350 g

Požadavky na napájení

Baterie: Pedál Classic Chorus lze napájet 9V baterií. Abyste ji mohli vyměnit, povolením čtveřice šroubů opatrně odmontujte zadní panel a vložte novou baterii. Poté panel zase zakryjte.

Odběr proudu: max. 20 mA, 8,5V Min.

Napájecí zdroj: 9V DC (regulovaný), 40 mA minimum, 2,1 mm konektor (samice), polarita (-) na středu

UPOZORNĚNÍ: Používejte prosím pouze DC adaptér! Nesplnění tohoto upozornění způsobí poškození produktu a ruší jeho záruku.

Záruka: Společnost Carl Martin Research ručí za konstrukci, materiál a správnou funkčnost výrobku po dobu jednoho roku od data zakoupení výrobku. Carl Martin provede dle úsudku vlastních techniků náhradu vadných součástí či výměnu celého výrobku. Záruku může uplatnit pouze původní kupující. Na záruku se nevztahují poškození způsobená v důsledku nesprávného použití, zanedbání výrobku či neautorizovaného servisu.

Vyrobeno v Číně
East Sound Research
Raadmandsvej 24
8500 Grenaa
Denmark

Phone: +4586325100

E-Mail: info@carlmartin.com