

CARL MARTIN

Instrukcja obsługi



Jako gitarzyści wszyscy przeżywamy ten moment, w którym myślimy "Jak mogę to zrobić i pozostać jednocześnie na poziomie analogowym?" Gdy udało nam się już uzyskać "ostateczny odcień", to jak możemy poprawić ten sam dźwięk, bez zmiany jakości? Co zrobić, jeśli chcemy poprawić sygnał przed zastosowaniem efektu drive w celu zwiększenia podtrzymania, lub aby mieć boost w przedniej części kanału gain, a drugi po przedwzmacniaczu w pętli efektów? Cóż, Carl myślał o tym od dłuższego czasu, a teraz jest szczęśliwy, że może zaprezentować wyjątkowy.... 'Dual Injection'! Carl zaczerpnął wysoką jakość i transparentny boost z urządzenia Hot Drive'n Boost, i umieścił dwa z nich w jednym pedale. Każdy z nich posiada swój własny regulator poziomu oraz przełącznik 'True Bypass', a dodatkowo inny przełącznik, który przełącza pomiędzy trybem Serial i Parallel. W trybie Serial należy użyć wejścia 1 / wyjścia 1 z tyłu pedału i umieścić efekt boost w dowolnym miejscu łańcucha sygnału. W trybie Parallel należy podłączyć wyjście 1 przed efektem Drive lub przed przedwzmacniaczem, a następnie za pomocą wejścia 2 / wyjścia 2 z boku pedału podłączyć do pętli efektów na wzmacniaczu.



Ale co tak naprawdę może ono dla ciebie zrobić? Cóż, urządzenie Dual Injection umożliwia 4 różne ustawienia efektu Boost...

- 1) Zwykły ustawienie, albo czyste, albo z efektami
- 2) Boost 1 zaangażowany dożądanego ustawienia
- 3) Boost 2 zaangażowany do innego ustawienia niż Boost 1
- 4) Zarówno Boost 1, jak i Boost 2 uruchomione w tym samym czasie!

W trybie Serial należy użyć wejścia 1 / wyjścia 1 z tyłu pedału i umieścić efekt boost w dowolnym miejscu łańcucha sygnału. W trybie Parallel należy podłączyć wyjście 1 przed efektem Drive lub przed przedwzmacniaczem, a następnie za pomocą wejścia 2 / wyjścia 2 z boku pedału podłączyć do pętli efektów na wzmacniaczu.

Wymagania dotyczące zasilania

Bateria: Urządzenie Dual Injection nie akceptuje baterii, gdyż żywotność baterii jest zbyt krótka.

Pobór mocy: maksymalnie 68 mA

Zasilacz: 9V DC (regulowany), minimum 100 mA, wtyk żeński 2.1 mm, środek ujemny (-)

UWAGA: Należy używać wyłącznie zasilacza prądu stałego! Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

Spezifikationen

Wejście..... 1M om
Wyjście..... 200 omów
Stosunek sygnału do szumu. 60 dB

Boost Max 12 dB
Wymiary..... 120 (szer.) x 95 (głęb.) x 56 (wys.) mm
4.72" (szer.) x 3.74" (głęb.) x 2.2" (wys.)
Waga 420g / 0.94lbs

Gwarancja: Firma Carl Martin daje gwarancję na wyrób, tworzywo i prawidłowe działanie przez okres jednego roku od daty zakupu. Firma Carl Martin wymieni wadliwe części, dokona niezbędnych napraw lub wymiany urządzenia zgodnie z uznaniem naszych specjalistów. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwszego nabywcy tego produktu i nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń lub wadliwego działania, które wynikają z niewłaściwego użycia, zaniedbania lub korzystania z nieautoryzowanych punktów serwisowych.

Wyprodukowano w Chinach

East Sound Research Raadmandsvej 24 8500 Grenaa Dania Telefon: +4586325100

Email: info@carlmartin.com

0825 Marklkirchen / Germany