

CARL MARTIN

Instrukcja obsługi



Funkcją pedału Wah jest manualna (poprzez ustawienie dźwigni) modulacja sygnału gitarowego. Należy podłączyć gitarę do urządzenia Wah (wejście po prawo), a następnie do innych pedałów lub wzmacniacza (wyjście po lewo). 2Wah może być zasilany zarówno za pomocą baterii 9V, jak i regulowanego zasilacza 9V (zawsze zalecamy zasilacz Big John firmy Carl Martin). Poprzez naciśnięcie przedniej części dźwigni uruchamia się przełącznik on-off, natomiast naciśnięcie tylnej części dźwigni uruchamia przełącznik trybu. Należy wybrać pozycję 1, 2 lub 3 obu trybów Low oraz High, uruchomić efekt i dostroić atak do tego efektu poprzez regulację pokrętła Attack (również na przodzie 2Wah). Zielone (Low) i czerwone (High) światła ledowe wskazują na to, który tryb został ustawiony, tryb Low jest typowy podczas gry gitary prowadzącej, natomiast tryb High wykorzystywany jest częściej w czasie gry gitary rytmicznej.



Standardowa funkcja on-off, poprzez naciśnięcie przedniej części dźwigni włącza się lub wyłącza funkcję bypass.



Należy wybrać pozycję 1, 2 lub 3 obu trybów Low oraz High, uruchomić efekt i dostroić atak do tego efektu poprzez regulację pokrętła Attack (również na przodzie 2Wah). Zielone (Low) i czerwone (High) światła ledowe wskazują na to, który tryb został ustawiony, tryb Low jest typowy podczas gry gitary prowadzącej, natomiast tryb High wykorzystywany jest częściej w czasie gry gitary rytmicznej.



Poprzez naciśnięcie tylnej części dźwigni uruchamia się przełącznik trybu, pomiędzy trybem niskim a wysokim.

Wymagania dotyczące zasilania

Bateria: Urządzenie 2Wah wymaga baterii 9V. Aby wymienić baterię, należy ostrożnie zdjąć pokrywę baterii w dolnej części i zainstalować nową baterię, a następnie ponownie zamontować pokrywę baterii.

Pobór mocy: maksymalnie 10 mA Min.

Zasilacz: 9V DC (regulowany), minimum 20 mA, wtyczka żeńska 2.1 mm, środek ujemny (-)

UWAGA: Należy używać wyłącznie zasilania prądu stałego! Niezastosowanie się do tego może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

Spezifikationen

Wejście500K omów

Wyjście10K omów

Stosunek sygnału do szumu58dB

Potencjometr Atakdobroć Q

3-pozycyjny przełącznik trybuHigh & Low Eq.

Wymiary.....265 (szer.) x 95 (głęb.) x 80 (wys.) mm

10,42" (szer.) x 3,74" (głęb.) x 3,15" (wys.)

Waga2,2kg / 4,45 funta

Gwarancja: Firma Carl Martin daje gwarancję na wyrób, tworzywo i prawidłowe działanie przez okres jednego roku od daty zakupu. Firma Carl Martin wymieni wadliwe części, dokona niezbędnych napraw lub wymiany urządzenia zgodnie z uznaniem naszych specjalistów. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwszego nabywcy tego produktu i nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń lub wadliwego działania, które wynikają z niewłaściwego użycia, zaniedbania lub korzystania z nieautoryzowanych punktów serwisowych.

Wyprodukowano w Chinach

East Sound Research Raadmandsvej 24 8500 Grenaa Dania Telefon: +4586325100

Email: info@carlmartin.com