

W MUSIC
DISTRIBUTION

RÉGLAGE DE TONALITÉ

GAIN



LEVEL:

Agit sur le niveau de sortie de la pédale. Tournez le au-delà du volume du signal non traité pour obtenir un effet boost.

1962	
TYPE D'EFFET:	Overdrive
Exigences en matière d'alimentation:	Pile 9 V ou alimentation 9 V CC à centre négatif requise
Entrée/Sortie:	Entrée instrument mono Sortie instrument mono