

W MUSIC DISTRIBUTION

TREBLE:

Bestimmt die Klangfarbe.

Je weiter nach rechts der Regler gedreht wird, desto mehr Höhen bekommt der Sound.

GAIN:

Bestimmt den Grad der Verzerrung bzw. den Gain des Overdrives.



1962x

Effektart:

Boost / Overdrive

Stromversorgung:

9V-Batterie oder 9V-DC-Netzteil
(Center Negative)

Input/Output:

Mono Instrument In
Mono Instrument Out

BOOST:

Regelt die Output-Lautstärke des Pedals. Rechts von der Mittelstellung wird das Signal geboostet.

MODE SWITCH:

Anwahl von High-Headroom-Boost-
(KT88) or Standard-Overdrive-Modus
(KT66).