

TREBLE:

Regelt toon, naar rechts voor meer hoog.

GAIN:

Bedient drive of de Gain van de overdrive.

BOOST:

Bedient uitgangsniveau van het pedaal. Draai voorbij midden voor een boosteffect van het pedaal.

MODE SWITCH:

Selecteert High Headroom Boost Mode (KT88) of Standard Overdrive Mode (KT66)

1962x	
EFFECT-TYPE: Boost / Overdrive	
STROOMVOORZIENING: 9V-batterij of 9VDC adapter met negatieve binnenzijde benodigd	
IN/UITGANG: Mono Instrument In, Mono Instrument Uit	

