

THANK YOU FOR SPENDING YOUR TIME WITH US.

PLEASE VISIT [RKFX.COM](http://RKFX.COM)  
FOR OUR FULL LINE OF PRODUCTS, DEMOS,  
WARRANTY INFORMATION & MORE



**KEELEY**  
ELECTRONICS





**EFFEKTART:** STUDIO ECHO CHAMBER REVERB MIT BRILLIANCE-REGLER  
**STROMVERSORGUNG:** 9V-DC-NETZTEIL (65MA+, CENTER NEGATIVE)  
**INPUT/OUTPUT:** MONO INSTRUMENT IN MONO INSTRUMENT OUT

- 1 DECAY:**  
BESTIMMT DIE DAUER DES REVERBS. JE WEITER NACH RECHTS DER REGLER GEDREHT WIRD, DESTO LÄNGER IST DIE HALLFAHNE.
- 2 BRILLIANCE:**  
DIESER REGLER ARBEITET IN VERBINDUNG MIT DEM FREQUENCY-SELECT-SCHALTER IN DER MITTE DES PEDALS. MIT IHM KANN MAN DIE ANGEWÄHLTE FREQUENZ UM +/-10DB ANHEBEN ODER ABSENKEN.
- 3 FREQUENCY SELECT:**  
HIERMIT STELLT MAN EIN, WELCHEN FREQUENZBEREICH DER BRILLIANCE-REGLER ABSCHNEIDET ODER BETONT.
- 4 PREDELAY:**  
LEGT FEST, WANN DIE ERSTE REFLEKTION DES REVERBS ZU HÖREN IST. DREHT MAN DEN REGLER NACH RECHTS, WIRD DIE ZEITSPANNE LÄNGER, NACH LINKS KÜRZER.
- 5 BLEND:**  
REGELT DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN TROCKENEM SIGNAL UND REVERB.
- 6 FOOTSWITCH -** SCHALTET DEN EFFEKT EIN UND AUS.

**WEITERE INFORMATIONEN UNTER [RKFX.COM](http://RKFX.COM)**