


W MUSIC
DISTRIBUTION

RETURN:

Return vom Output des externen Geräts in den Bypass Loop.



SEND:

Send vom Bypass Loop zum Input des angeschlossenen Gerätes (oder mehrerer Geräte).

OUTPUT:

Output zum Amp, Mixer, Aufnahmegerät oder dem nächsten Pedal in der Effektkette.

TRUE BYPASS LOOPER

EFFEKTART:

Switcher / True Bypass Looper

Power Requirement:

9V-DC-Netzteil (Center Negative)
für die LED

Input/Output:

Mono Instrument In
Mono Instrument Out

INPUT

Input für die Gitarre, ein Pedal oder eine andere Klangquelle.