

W MUSIC


DISTRIBUTION

W MUSIC

DISTRIBUTION

RETURN:

Retour depuis la sortie de l'appareil en boucle de bypass.

**SEND:**

Envoie le signal à l'entrée des appareils insérés dans la boucle de bypass.

SORTIE:

À connecter à un ampli, un enregistreur ou à la pédale suivante dans la chaîne d'effet.

TRUE BYPASS LOOPER

TYPE D'EFFET :

Switcher / True Bypass Looper

Exigences en matière

d'alimentation : Alimentation 9 V CC, centre négatif requis pour la LED

Input/Output:

Entrée instrument mono

Sortie instrument mono

INPUT

En provenance de la guitare, d'une pédale ou d'une autre source.

