

VOICE:

Slouží k nastavení zvuku efektu.
Otáčením doprava přidáváme výšky.

VOLTAGE:

Nastavuje úroveň fuzz efektu.

CREAM

Slouží k nastavení výstupní úrovně.
Přidáváme pro dorovnání hlasitosti a
nebo pro efekt nabuzení.

Ψ PSI FUZZ
TYP EFEKTU: OZ / Germanium Fuzz
Požadavky na napájení: 9V baterie nebo 9V DC adaptér, polarita mínus na středu
Vstup/Výstup: Mono nástrojový vstup (In), Mono nástrojový výstup (Out)

