

2/4-STAGE-SWITCH:


2 Stage voor klassieke 45 graden phasergeluiden,
4 stage voor 90 graden phaser.

RATE:

Regelt de sterkte van de phaser.

DEPTH:

Regelt de diepte van de phaser.



PHASE 24
EFFECT TYPE: Vintage 2 of 4 Stage Phaser
STROOMVOORZIENING: 9V-batterij of 9VDC-adapter met negatieve binnenzijde benodigd
IN-/UITGANG: Mono instrument in, Mono instrument out