

J. ROCKETT AUDIO DESIGNS



Booster/ekvalizér s názvem Hightop byl vytvořen ve spolupráci s legendárním Markem Sampsonem. Hightop v sobě shromažďuje vše z toho, jakým způsobem Mark Sampson přistupuje k tvorbě zvuku.

Drive

- **Volume:** Ovladač hlasitosti může být velice citlivý. Záleží na tom, jak máte nastaven přepínač Ceramic/Aln. V režimu emulujícím reproduktory s AlNiCo magnetem dosáhnete vyšší hlasitosti.
- **Bass:** Ovladač pro přidání basových frekvencí. Přidání podílu basového pásma je velmi efektivní a je doporučeno pracovat s ním pouze velmi šetrně, jinak by mohl být zvuk blátivý.
- **Treble:** Ovladač pro přidání vysokých frekvencí. Přidání podílu výškového pásma je efektivní stejně výrazně jako v případě basového pásma. I zde je doporučeno šetrné nastavení.
- **Ovladač Cut:** Tímto ovladačem nastavujeme vzájemnou interakci mezi basovým a výškovým pásmem. Díky této interakci je v závislosti na poloze ovladačů možné definovat středové pásmo. Ovladačem Cut lze nastavit intenzitu „zvonivého“ efektu.

Boost

- **Ceramic/Aln:** Pomocí této jedinečné funkce je možné dosáhnout zvuku, který vyzařuje reproduktor s keramickým, a nebo AlNiCo magnetem. Reprodukter s keramickým magnetem má typicky pevný a více definovaný zvuk. Zvuk reproduktoru s AlNiCo magnetem je více otevřenější a jasnější. Vše samozřejmě záleží i na použitém zesilovači. Očekávejte však, že AlNiCo reproduktor hraje hlasitěji.
- **Ovladač EF86:** Ovladačem EF86 nastavujeme intenzitu zvuku EF86 v případě, je-li aktivován přepínač EF86. Jedná se o jemné, avšak slyšitelné navýšení hlasitosti a harmonického obsahu.
- **Přepínač EF86:** Přepínač EF86 jednoduše aktivuje zvuk EF86, který ovládáme pomocí ovladače EF86. Zvuk EF86 vytváří velmi komplexní a „zarputilý“ tón, který doporučujeme vyzkoušet „v“ i „mimo“ režim AlNiCo.
- **Ovladač Boost:** Po aktivaci funkce boost pomocí přepínače Boost tímto ovladačem nastavujeme hlasitost zesílení.

Napájecí zdroj

Veškeré pedály značky J. Rockett Audio Designs pracují se standardním typem (Boss) 9V adaptéru, nebo je možné je napájet pomocí 9V baterie. Konektor napájení je proveden jako jack 5,5 x 2,1 mm s kladnou polaritou na objímce. Použitím napájecího adaptéru dojde k automatickému odpojení baterie. Pokud pedál nepoužíváte delší dobu (a pokud nemáte připojen adaptér), odpojte kabel ze vstupního konektoru IN. Ušetříte tak životnost baterie.



konektor napájení 2,1 x 5,5 mm, polarita (-) na středu

Záruka

Společnost J. Rockett Audio Designs LLC dle svého uvážení opraví nebo nahradí vadné zpracování nebo materiály u všech svých nových produktů v období jednoho roku od prvního prodeje, a to prostřednictvím prodejce či autorizovaného servisního technika a bez nákladů kupujícího. Na opravy a nahrazené díly se bude vztahovat záruka až do vypršení původního záručního období.

Před odesláním produktu k záruční opravě nás prosím kontaktujte na emailové adrese:

chris@rockettpedals.com nebo jay@rockettpedals.com, a nebo volejte na telefonní číslo **760-419-1345**.

Tato záruka nepokrývá přepravní náklady, a nevztahuje se na poškození vzhledu produktu, a nebo na poškození výrobku v důsledku nehody a špatného zacházení.

Při zaslání produktu za účelem záruční opravy je nutné přiložit k produktu datovaný prodejní paragon nebo číslo objednávky (vydané technikem, obchodníkem nebo společností J. Rockett Audio Designs). Opravy bez autorizačního čísla budou zamítnuty. Záruční služby mohou trvat čtyři (4) týdny. Pro více informací kontaktujte prosím společnost J. Rockett Audio Designs prostřednictvím webových stránek www.rockettpedals.com nebo nám zavolejte na telefonní číslo 760-419-1345. Žádná jiná záruka se na tento produkt nevztahuje.

