



J. ROCKETT AUDIO DESIGNS



Regler

- **Drive:** Bestimmt den Anteil der Verzerrung des Overdrives, und wirkt auch auf den Overdrive ein, wenn dieser mit dem Booster kombiniert wird.
- **Level:** Bestimmt die Lautstärke des Overdrives, und wird zum Regler der Gesamtlautstärke, wenn der Booster hinzugeschaltet wird.
- **Bass:** Bestimmt den Anteil der Bässe des Overdrives, und regelt auch dann den Bass-Anteil, wenn der Booster hinzugeschaltet wird.
- **Tone:** Bestimmt die Brightness oder Presence des Overdrives, und regelt auch dann diese Soundeigenschaften, wenn der Booster hinzugeschaltet wird.
- **Power-Amp-Schalter:** Aktiviert den Power-Amp-Modus oder kombiniert ihn mit dem Overdrive.
- **Power-Amp-Regler:** Bestimmt die Lautstärke des Boosters oder des Gesamt-Outputs, wenn der Overdrive hinzugeschaltet wird.
- **On/Off:** Aktiviert/Deaktiviert das Pedal.

HINWEIS: Die Power-Amp-Sektion wurde als Nachbildung der 5881-Servo-Röhre eines Naylor SD60 entworfen. Auch wenn du die Power-Amp-Sektion bei neutraler Lautstärke aktivierst, macht sie deinen Gesamt-Sound breiter. Du kannst das Pedal aber auch als Solo-Booster verwenden.

Stromversorgung

Alle Pedale von J. Rockett Audio Designs arbeiten mit einem Standard 9-Volt-Netzteil (Eingang: 5,5 x 2,1 mm mit Pluspol am Schaft) oder einer 9-Volt-Batterie. Bei der Verwendung einer externen Stromquelle wird die Verbindung zur Batterie automatisch unterbrochen. Ziehen Sie bei Nicht-Verwendung des Gerätes das Netzteil ab, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.



2.1mm x 5.5 mm tip/negative plug

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION


W MUSIC DISTRIBUTION

Garantie

J.Rockett Audio Designs LLC garantiert für ein Jahr ab Kaufdatum eine nach eigenem Ermessen die notwendige Reparatur oder den Austausch eines aufgrund von Materialfehlern oder Herstellungsmängeln defekten Gerätes zu übernehmen. Diese werden von einem Händler oder einem autorisierten Techniker vorgenommen, ohne dass dabei Kosten für den Ersterwerber entstehen. Alle vorgenommenen Reparaturen und verwendeten Ersatzteile fallen ebenfalls unter die Garantie für den Rest ihrer Laufzeit.

Bevor Sie ein Produkt einsenden, kontaktieren Sie bitte chris@rockettpedals.com oder jay@rockettpedals.com oder rufen Sie uns an unter: **001-760-419-1345**.

Diese Garantie umfasst weder Frachtkosten, noch bezieht sie sich auf das äußere Erscheinungsbild der Pedale oder Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, fehlerhafte Verwendung oder Veränderungen entstanden sind. Einem als Garantiefall zurückgeschicktem Gerät muss der Kaufbeleg oder eine Auftragsbestätigung (ausgestellt von einem Techniker, Händler oder J. Rockett Audio Designs) beigelegt sein. Reparaturen ohne Auftragsnummer werden nicht angenommen. Der Garantieservice kann bis zu vier (4) Wochen in Anspruch nehmen. Mehr Informationen erhalten Sie bei J. Rockett Audio Designs über unsere Internetseite www.rockettpedals.com oder per Telefon (001-760-419-1245). Weitere Garantien werden nicht übernommen.



W MUSIC DISTRIBUTION