

Xotic Wah

XW-1



Xotic Effects
California, USA

06.06.20

KONTROLA WEWNĘTRZNA I FUNKCJE

Przełącznik Bypass Switching - XW-1 wykorzystuje przełącznik przełącznikowy dla przełączania trybu bypass.

Input Gain – Kontroluje wzmacnienie wejścia wah - przez obrót w prawo dodaje do + 6dB. Trymer wzmacnienia wejściowego jest aktywny tylko wtedy, gdy przełącznik DIP nr 2 jest włączony.

WEW. PRZEŁĄCZNIKI DIP – patrz poniżej

USTAW. DOMYŚLNE



TRYMER WZM. WEJ.



1. ZAKRES TOE DOWN:

Aktywuj, aby zmaksymalizować tony wysokie. Wyłącz aby uzyskać tony o „ciemniejszym” brzmieniu.

2. WZMOCNIENIE WEJ.:

Trymer wzmacnienia wejściowego jest aktywny tylko wtedy, gdy przeł. jest włączony.

3. PRESENCE CUT:

Aktywuj aby uzyskać płynniejsze wysokie zakończenie.

4. WAH Q CZĘSTOTLIWOŚĆ:

Aktywuj dla głębszej charakterystyki wzmacnienia

PRZYKŁADOWE USTAWIENIA



1967 VOX Clyde "Picture" Wah



1969 VOX Clyde "Metal Can" Wah



1968 VOX Clyde "Podpis" Wah



Hot Rod Wah dla przetw. Humbuckera

KONTROLA ZEWNĘTRZNA I FUNKCJE

KONTROLA POLARYZACJI – Poprawa kontroli polaryzacji powoduje, że XW-1 wymaga nieco większej mocy i kształtowania się niskich częstotliwości wraz z bardziej wyraźnym efektem wah w cyklu. Zimna polaryzacja jest wspólna z pedałami efektu vintage wah o bardzo wyraźnym dźwięku, który jest bardziej przejrzysty pod względem tonu i gładszy.

WAH Q - To pokrętko reguluje Q (szerokość wartości szczytowej filtra) oraz w podst. zakresie, koryguje wartość efektu wah dla precyzyjnego kształtowania filtra do osiągnięcia efektów wokalnie-podobnych.

KONTROLA BASÓW / SOPRANÓW – Dwupasmowy EQ z +/-15 dB potencjometrami centralnymi optymalizującymi głosy dla różnych stylów gry.

Kotic Wah



REGULOWANA GUMOWA BLOKADA – Zlokalizowana w tylnej części pedału gumowa blokada pozwala wyregulować zakres ruchu pedału.

REGULOWANY PEDAŁ SKRĘTNY – W pełni regulowany wahacz pedału skręcany poprzez dostosowanie nakrętki na pedale.

KONTROLKA LED – Wskaźnik LED znajduje się w górnej części XW-1 i zapala się, gdy pedał jest włączony. Unikalną cechą XW-1 jest dioda LED, która zaczyna migać gdy poziom baterii spadnie poniżej 50 % wskazując, że czas wymienić baterie.

DC JACK – 2.1mm x 5.5mm 9VDC – Ujemny CTR
W przypadku korzystania z baterii, żywotność baterii może zostać przedłużona, jeśli odłączysz wtyczkę wejściową gdy efekt nie jest używany przez dłuższy czas. Dostęp do baterii uzyskasz poprzez usunięcie płytki (cztery gumowe nóżki).

Xotic Wah XW-1 jest modelowany na podstawie włoskiego Świętego Graala wah 1967-1968 Clyde McCoy Wahs. Z Xotic XW-1 otrzymujesz nie jeden lub trzy dźwięki w jednym pedale, otrzymujesz nieograniczone dźwięki z unikalnym sterowaniem, które kształtuje Twój dźwięk, aż do chwili gdy możesz go usłyszeć! Możliwość regulacji i elastyczność XW-1 sprawia, że jest to obecnie jeden z najbardziej wszechstronnych pedałów wah!!

Z XW-1 będziesz cieszyć się kilkoma ciekawymi i innowacyjnymi funkcjami, w tym:

Samosmarująca nylonowa tuleja obrotowa dla cichej i płynnej pracy z pełną regulacją napięcia pedału.

Złoty styk przełącznika true-bypass, który pozwala na uzyskanie przejrzystego dźwięku true-bypass, zawierający ultra niezawodne przełączanie przy min. 1000000 cyklu życia.

20% mniejsze wymiary niż w konwencjonalnych pedałach wah.

W pełni regulowany Wah-Q i kontrola polaryzacji i dwu-pasmowego EQ z +/- 15 dB potencjometrami centralnymi optymalizującymi przeskok do różnych stylów gry. Obwód buforujący przyjazny dla fuzz'ów zapewnia wspaniały dźwięk typu wah z ulubionymi pedałami Fuzz



Specyfikacja

Wymiary: 8.27" (210mm) 3.94" (100mm) 2.64" (67mm)

Waga: 2.16 lbs (980g)

Pobór mocy: 9VDC/5mA

Typ baterii: 9VDC (006P) x 1

Wzmacniacz AC (opcjonalnie): Regulowany 9VDC / Ujemne końcówki

Impend. wej.: 1MΩ Impend. wyj.: 10KΩ

Wej. nominalne -20 dBV Bypass: True Bypass

Niniejszy produkt posiada gwarancję w przypadku uszkodzenia z powodu wadliwych części lub wadliwego wykonania przez okres 1 roku od daty dostawy do pierwotnego właściciela. W tym okresie, my, XOTIC EFFECTS dokonamy niezbędnych napraw bez opłaty za części i robociznę. Jednak koszty wysyłki do i z miejsca naprawy muszą być zapłacone przez właściciela.

* Niniejsza gwarancja odnosi się tylko do pierwotnego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

* Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu w wyniku wypadku lub nadużycia.

* Niniejsza gwarancja zostanie anulowana w wyniku naszej opinii wtedy, gdy produkt posiada:

1. Jakiegokolwiek oznaki ingerencji, nieautoryzowanego serwisu lub modyfikacji.

2. Jakiegokolwiek uszkodzenia wynikające z nadużyć lub uszkodzenia fizycznego po ostrzeżeniu operacyjnym.

Proszę skontaktować się z nami za pomocą formularza online przed zwrotem urządzenia do nas do naprawy.

http://www.xotic.us/effects/prd_inquiry

XOTIC EFFECTS USA

14920 Calvert Street, Van Nuys, CA 91411 USA

<http://www.xoticeffects.com>

email: support@xotic.us

Uwaga: Dla klienta międzynarodowego: jeżeli kupiłeś urządzenie od dealera w danym kraju, należy skontaktować się z dealerm przed dokonaniem zwrotu. Jesteś odpowiedzialny za pokrycie wszystkich kosztów transportu oraz cel. Ponadto, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Celnym i zarejestrować towar przed wysłaniem go do Stanów Zjednoczonych w celu naprawy. Urząd Celny w każdym kraju ma inną procedurę i dokumentację napraw, dlatego ważne jest, aby sprawdzić, zanim wyślesz urządzenie z powrotem do nas. Jest to ważne, aby uniknąć niepotrzebnych opłat celnych.

