

Morley M2 Tremonti Wah



Kdyby existovalo jenom jedno jediné kvákadlo, byla by to „kvakonuda“. Na Morley hraje např. Steve Vai, a kdyby to nebylo vynikající kvákadlo, asi by na něj nehrál.

No a model M2 si nechal upravit dle svých představ i Mark Tremonti. Dokonce nechal na pedál nalepit tlustou černou gumu s vysokým vzorkem, aby noha neklouzala. Kvákadlo je opticky spínané, takže jakmile pohneme s pedálem, sepne se, a když ho necháme v klidu, zase se vypne. Sice spíná optika, ale jinak je to klasické kvákadlo s 100kΩ potenciometrem ovládaným mechanicky – silonovým vlasem. Co je tady navíc, je funkce boost, která způsobí nárůst hlasitosti kvákání až o 20 dB. Jinak se kvákání nijak nemění, jen je víc nahlas a tím se dá významně dokrmit přebuzení zesilovače nebo krabičky overdrive, distortion atd. Boost se spíná klasickým plechovým footswitchem Wah Boost a úroveň boostu přidáváme přiřazeným potenciometrem Boost Level. Funkce boost je signalizována červenou LED diodou a funguje, jenom když se kváká. Když se nekváká a boost je zapnutý, stále svítí, ale nijak zvuk neovlivní. M2 Tremonti kváká příjemně, zvuk je hezky prokreslený změnou frekvence a ani krajní poloha není nepoužitelná.

Pozor je potřeba dávat na zdroj, protože obecně všechna kvákadla jsou velmi náchylná

na rušivé brumy sítě a na další věci, jako mobilní telefony atd. Doporučuji používat M2 na 9V baterii (pokud tedy nedisponujeme dokonale odrušeným napájením).

Co může u tohoto typu bezvypínačového (switchless) kvákadla někomu vadit, je, že začíná kvákat od spodních frekvencí. Na rozdíl od starších typů kváadel, která se spínají došlápnutím špičkou nohy a která začínají kvákat od horní frekvence.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ROZMĚRY	232 x 139 x 70 mm
NAPÁJENÍ	9V baterie nebo zdroj s mínusem uprostřed
SPOTŘEBA	13 mA
HMOTNOST	1,5 kg



info

Morley M2 Tremonti Wah je opticky spínané signature model kvákadla s přidanou funkcí boost. Cena je 6587 Kč.

plus

hezky kváká
optické spínání
funkce boost
silná guma na pedálu s vysokým vzorkem
nastavitelná prodleva při vypnutí

mínus

boost funguje jen společně s wah

Prodleva při vypnutí je sice krátká, ale je slyšitelná a někomu může vadit. Ale dá se na ni zvyknout. A když nechceme, aby se kvákadlo vypnulo uprostřed sóla, musíme si dávat pozor, abychom nenechali pedál dlouho úplně dole, jinak se taky vypne, i když nechceme, takže je vlastně lepší pořádku kvákat. A kdyby vám ta prodleva přesto opravdu vadila, dá se upravit trimrem uvnitř kvákadla (po odšroubování krytu).

TOMÁŠ PAVELKA

Hraje v kapelách: MetalCraft, The Primitives Group, KRANZ, Judas Priest Revival (Praha) a soukromě vyučuje na kytaru.

