

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION



W MUSIC
DISTRIBUTION



LIVE TO PLAY LIVE®

JIMDUNLOP.COM

815600145521EA

W MUSIC
DISTRIBUTION

Bedienungsanleitung

DVP3 VOLUME (X)

BESCHREIBUNG

- Kontrollieren Sie Lautstärke-Pegel oder Effektpedale mit höchster Präzision
- Reibungslose, hochzuverlässige Mechanik dank patentiertem „Dunlop Steel Band Drive“
- Flexibel einstellbare Pedal-Druckkraft

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Wir empfehlen, das Volume (X) an den Anfang der Signalkette zu platzieren. Schließen Sie hierfür Ihr Gitarrenkabel direkt an der Eingangsbuchse an.
- Optional ist ein Stimmgerät am Tuner-Ausgang anschließbar, dessen Signal unabhängig von der Pedal-Position ist.

VOLUME-MODUS (250 kOhm Poti)

- Schließen Sie die Ausgangsbuchse des Volume (X) an einen Verstärker an.
- Drücken Sie das Pedal voll nach vorne durch (Toe-down-Position) und stellen Sie am Verstärker die gewünschte Maximal-Lautstärke ein.
- Drücken Sie das Pedal nun stufenlos nach hinten, um die Lautstärke zu senken.
- In Heel-down-Position, also mit komplett durchgedrückter Ferse, ist das Ausgangssignal stummgeschaltet.

EXPRESSION-MODUS (10 kOhm Poti)

- Verbinden Sie die Expression-Buchsen des Volume (X) und eines Ihrer Effektpedale mithilfe eines TRS Stereo-Kabels.
- Regeln Sie in Toe-down-Position den Parameter, den Sie kontrollieren möchten, auf den gewünschten Maximalwert.
- Zusätzlich können Sie den Minimalwert mit dem Potentiometer vorne im Pedal einstellen: Drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um den Minimalwert anzuheben, und dagegen, um ihn zu senken. (Hinweis: Werkseinstellung ist komplett gegen den Uhrzeigersinn)
- Bewegen Sie das Pedal Richtung Heel-down-Position, um den Parameterwert gemäß den Einstellungen des Effektpedals und des internen Potis zu senken.
- In voller Heel-down-Position hat der Effektparameter den mithilfe des internen Potis eingestellten Minimalwert.
- Alternativ können Sie mit dem blauen Druckknopf im Pedal die Funktion von Heel-down- und Toe-down-Position auch umdrehen.

BEDIENELEMENTE

- OUTPUT-Ausgangsbuchse zur Kontrolle der Signallautstärke
- EXP-Buchse zur Kontrolle von Effektparametern
- TUNER-Buchse mit konstantem Signal für Stimmgeräte
- INTERNES 50kOhm POT zur Anpassung des Minimalwerts in Heel-down-Position; in Serie mit dem Expression-Poti verdrahtet
- INTERNER DRUCKKNOPF, um die funktionale Richtung des Pedals umzudrehen

ANPASSBARE DRUCKKRAFT

Um die zum Pedaldrücken benötigte Kraft anzupassen, stellen Sie es auf Toe-down-Position. Verwenden Sie einen Flachschaubenzieher, um die unter dem Fersenende des Pedals befindliche Schraube zu verstellen. Im Uhrzeigersinn drehen verringert den Druckwiderstand, dagegen erhöht ihn.

STROMVERSORGUNG

Das Dunlop Volume (X) ist ein passives Gerät, das keine eigene Stromquelle benötigt.

ABMESSUNGEN DES PEDALS

Höhe	65,4 mm (2,575")
Breite	98,0 mm (3,858")
Länge	253,8 mm (10,000")
Gewicht	1,242 kg (2 lbs. 12 oz.)