



www.earthquakedevice.com

<<< Italiano >>>

The Hoof Reaper™ features our popular Hoof™ and Tone Reaper™ fuzz pedals in one handy enclosure with the added bonus of an old school analog octave up. It was originally released as a special limited run item back in 2010 and demand was so high that we decided to reintroduce it back into our line. Capable of creating everything from subtle octave up overtones through crushing octave squalls that simulate exploding stacks of amps. Each effect can be used individually, as well as in series but the order of effects is preset for optimum performance.

Available switching combos:

Hoof Alone
Reaper Alone
Octave Alone
Reaper + Octave
Hoof + Octave
Hoof + Reaper
Hoof + Reaper + Octave

Use the individual switches to activate the level of mayhem you wish to unleash.

Hoof

Our flagship device! The Hoof is a no-fuss, easy-to-use device capable of sounds from warm, gritty overdrive to a huge, sustaining fuzz. It's a germanium/silicon hybrid Muff-style fuzz (based on the old green Russian muff) with massive amounts of volume on tap and smooth amp-like sustain. It has a tighter, cleaner sound than most Muffs which makes it more cutting and discernible in a band setting. The shift control is the key to the Hoof's character, it alters the frequency response of the tone control. Clockwise scoops the mids and counterclockwise enhances the mids. The Hoof has become the go-to fuzz for many well-known fuzz connoisseurs.

Tone Reaper

The Tone Reaper is a vintage style fuzz device based on the "3 knob" bender. It's a silicon/germanium hybrid capable of producing a wide range of tones from every bender era with careful tweaking of the Tone and Fuzz controls. From thin and spitty, to thick, growling sustain; it's all here.

Octave

This is a classic monophonic octave up that will add a swelling octave to the fuzz tone! Since it is monophonic, the effect will be more pronounced when using the neck pickup and playing above the 12th fret.

Controls

Hoof

Level: Controls the output volume

Fuzz: Controls sustain and gain

Tone: Treble to the right. Bass to the left

Shift: Controls the mid frequencies. More pronounced to the left. Scooped to the right.

<<< Deutsche >>>

Tone Reaper

Level: Controls the output volume
Fuzz: Controls the sustain and nature
Tone: Treble to the left. Bass to the right

Power

This device takes a standard 9 volt DC power supply with a 2.1mm negative center barrel. We always recommend pedal-specific, transformer-isolated wall-wart power supplies or multiple isolated-output supplies. Pedals will make extra noise if there is ripple or unclean power. Switching-type power supplies, daisy chains and non-pedal specific power supplies do not filter dirty power as well and let through unwanted noise. **DO NOT RUN AT HIGHER VOLTAGES!**

Current Draw: 18mA

Hoof - Input Impedance: 130K Ohm / **Output Impedance:** <10K Ohm

Tone Reaper - Input Impedance: 47K Ohm / **Output Impedance:** <1K Ohm

Octave - Input Impedance: 160K Ohm / **Output Impedance:** <10K Ohm

Flexi-Switching

This device features Flexi-Switch™ Technology! This relay-based, true bypass switching style allows you to simultaneously use momentary and latching-style switching.


- For standard latching operation, tap the footswitch once to activate the effect and then tap again to bypass.
- For momentary operation, hold the footswitch down for as long as you'd like to use the effect. Once you release the switch, the effect will be bypassed.

Since the switching is relay-based, it requires power to pass signal.

Warranty

This device has a limited lifetime warranty. If it breaks, we will fix it. Should you encounter any issues, please email info@earthquakedevice.com.

Hoof Reaper™



<<< Français >>>

La Hoof Reaper combine deux de nos fuzz les plus populaires (la Hoof™ et la Tone Reaper™) avec un effet d'octave supérieure analogique old-school dans un boîtier compact. Initialement produite en quantité limitée en 2010, la demande pour cette pédale fut tellement importante que nous avons décidé de la réintroduire dans notre gamme. Capable de tout type de sons entre les harmoniques subtiles à l'octave supérieure et les grondements d'octaves écrasantes simulant un stack à la limite de l'explosion. Chaque effet peut être utilisé individuellement ou en série mais l'ordre des effets est prédefini pour des performances optimales.

Possibilités de combinaisons disponibles

- Hoof seule
- Reaper seule
- Octave seule
- Reaper + Octave • Hoof + Octave
- Hoof + Reaper
- Hoof + Reaper + Octave Hoof

Utilisez les sélecteurs individuels pour activer le niveau de chaos que vous voulez déchaîner.

Hoof

Hoof

Fuzz : Règle le sustain et le gain

Tone : Plus d'aigus vers la droite, plus de basses vers la gauche

Level : Règle le volume de sortie.

Shift : Règle les médiums Plus prononcés vers la gauche, creusés vers la droite.

Alimentation

Cette pédale fonctionne avec une alimentation standard 9 V CC avec fiche d'alimentation 2,1 mm (centre négatif). Nous recommandons toujours l'utilisation d'adaptateurs secteur isolés ou d'alimentations multiples isolées. Les pédales produisent d'avantage de bruit en cas d'ondulation de courant ou de parasites. Les alimentations à switch, les alimentations en série et les adaptateurs non-conçus pour des pédales ne sont pas à même de filtrer le courant et laisseront passer des bruits non désirés. **Ne faites pas fonctionner cet appareil sous de hautes tensions !**

Appel de courant : 18mA

Hoof - Impédance d'entrée : 130K Ohm / **Impédance de sortie :** <10K Ohm

Tone Reaper - Impédance d'entrée : 47K Ohm / **Impédance de sortie :** <1K Ohm

Octave - Impédance d'entrée : 160K Ohm / **Impédance de sortie :** <10K Ohm

Flexi-Switching™

Cet appareil bénéfice de la technologie Flexi-Switch™ ! Ce type de commutation true bypass à relais vous permet d'utiliser simultanément le footswitch de façon verrouillée et momentanée.

- Pour un fonctionnement verrouillé standard, tapez sur le footswitch une fois pour activer l'effet. Puis tapez à nouveau pour bypasser.
- Pour un fonctionnement momentané, maintenez le footswitch vers le bas tant que vous souhaiterez utiliser l'effet. L'effet sera bypassé une fois que vous aurez relâché le switch.

Le switch étant basé sur des relais, il nécessite une alimentation pour laisser passer le signal.

Garantie

Cet appareil possède une garantie limitée à vie. S'il est cassé, nous le réparons. En cas de problème, veuillez nous envoyer un e-mail sur info@earthquakerdevices.com.

Tone Reaper

La Tone Reaper est une fuzz de style vintage inspirée d'une bender à « 3 boutons ». Cet hybride au silicium/germanium est capable de produire une large gamme de son issus de chaque modèle de bender grâce à ses réglages tone et fuzz. D'un son fin et crachotant à un sustain épais et rugissant, elle est capable de tout.

Octave

C'est un effet d'octave supérieure mono classique qui ajoutera une octave qui s'amplifie par-dessus le son de fuzz. En raison de son fonctionnement monophonique, l'effet sera plus prononcé si vous utilisez votre micro manche et jouez au-dessus de la 12e frette.

Réglages

Tone Reaper

Tone : Plus d'aigus vers la gauche, plus de basses vers la droite

Fuzz : Règle le sustain et le caractère

Level : Règle le volume de sortie.

<<< Español >>>

Felicidades y gracias por elegir el pedal fuzz octavador dual Hoof Reaper de EarthQuaker Devices. Para poder disfrutar al máximo de su Hoof Reaper, lea este manual completamente.

El Hoof Reaper incluye nuestros famosos pedales fuzz Hoof y (ahora ya fuera de catálogo) Tone Reaper en una única carcasa con el bonus añadido de un octavador analógico de vieja escuela capaz de crear cualquier cosa desde sutiles sobretonos de una octava arriba hasta increíbles ráfagas de octavas que simulan la explosión de pilas de amplificadores. Cada efecto puede ser usado individualmente o en serie, si bien el orden de los efectos está prefijado para un rendimiento óptimo.

Combinaciones de conmutación disponibles

- Hoof solo
- Reaper solo
- Octave solo
- Reaper + Octave
- Hoof + Octave
- Hoof + Reaper
- Hoof + Reaper + Octave

Use los interruptores individuales para activar los efectos deseados.

Descripción del Hoof

¡Nuestro dispositivo estrella! El Hoof es un dispositivo sencillo y fácil de usar capaz de producir sonidos que van desde una saturación cálida hasta una enorme fuzz con sustain. Es un fuzz de estilo muff híbrido de germanio/silicio (basado en el antiguo muff ruso) con grandes cantidades de volumen y un sustain suave de tipo amplificador. Tiene un sonido más compacto y más limpio que la mayoría de muffs, lo que lo hace más cortante y evidente cuando lo use dentro de un grupo musical. El control Shift es la clave del carácter del Hoof - modifica la respuesta de frecuencia del control Tone. El Hoof se ha convertido en la unidad "obligatoria" para muchos famosos usuarios de sonidos fuzz.

Descripción del Tone Reaper

El Tone Reaper es un dispositivo fuzz de estilo vintage basado en el bender "3 mandos". Es un híbrido de silicio / germanio capaz de producir una amplia gama de sonidos de cada bender con un ajuste cuidadoso de los controles de tono y fuzz. Desde suave y agudo a un sonido grueso y con mucho sustain, todo está aquí.

Controles

Tone Reaper

Tone: Agudo a la izquierda; grave a la derecha.

Fuzz: Controla el sustain y la naturaleza del fuzz

Level: Controla el nivel de salida.

<<< Čeština >>>

The Hoof Reaper™ to nasz popularny efekt Hoof™ oraz Tone Reaper™ w jednym, wygodnym opakowaniu i z bonusowym, analogowym efektem jednej górnej oktawy. Oryginalnie został wydany, jako wersja limitowana, jeszcze w roku 2010. Zapotrzebowanie było jednak tak duże, że postanowiliśmy przywrócić ten produkt do naszej oferty. Potrafi on stworzyć niemal wszystko – od subtelnego gitarowego fuzzu, przez miażdżące szkwały, które niemal rozsadzają wzmacniacze. Każdy efekt może być używany oddzielnie lub jako seria, ale kolejność efektów jest ustaliona fabrycznie, w celu zoptymalizowania skuteczności.

Dostępne kombinacje przełączania

- Sam tylko Hoof
- Sam tylko Reaper
- Sam tylko Octave
- Reaper + Octave
- Hoof + Octave
- Hoof + Reaper
- Hoof + Reaper + Octave

Wykorzystaj indywidualne opcje przełączania, aby uruchomić poziom zniszczenia, który chcesz uwolnić.

Hoof

Nasze pedały korzystają ze standardowego zasilacza 9V DC ze złączem 2,1mm i ujemnym środkiem.

Zawsze zalecamy odpowiedni dla pedału adapter izolujący transformator lub kilka zasilaczy z izolowanym wyjściem. Pedaly zrobią dodatkowy szum, jeżeli ma miejsce tężnienie lub występuje nieczyste zasilanie. Zasilacze typu przełącznika, połączenia łańcuchowe i zasilacze, które nie są odpowiadające dla pedałów nie filtrują brudnej energii, jak również przepuszczają niepożądany hałas. **Nie należy uruchamiać przy wyższych napięciach!**

Pobór prądu: 18mA

Hoof - Impedancia wejściowa: 130K Ohm / **Impedancia wyjściowa:** <10K Ohm

Tone Reaper - Impedancia wejściowa: 47K Ohm / **Impedancia wyjściowa:** <1K Ohm

Octave - Impedancia wejściowa: 160K Ohm / **Impedancia wyjściowa:** <10K Ohm

Flexi-Switching™

To urządzenie bazuje na technologii Flexi-Switch™! Jest to przekaźnikowy przełącznik, true bypass, który pozwala na zastosowanie trybu chwilowego lub standardowej przełączania.

- Dla standardowego przełączania, naciśnij przełącznik po zasilaniu efektu, a potem naciśnij ponownie aby go wyłączyć i przejść w tryb bypass.

- Dla chwilowego przełączania, naciśnij i przytrzymaj przełącznik tak długo jak chcesz używać efektu. Kiedy zwolnisz przełącznik, efekt przejdzie w tryb bypass.

Z uwagi na przekaźnikowe połączenie, efekt potrzebuje zasilania aby przeszedł przez niego sygnał.

Gwarancja

To urządzenie posiada dożywotnią gwarancję. Jesli urządzenie się popsuje, naprawimy je. W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o email na info@earthquakerdevices.com.

Napájení

Naše pedály jsou napájeny standardním 9V DC adaptérem s konektorem 2,1 mm a s polaritou míns na síťedu. Vždy doporučujeme použít specifického napájecího zdroje či multi-adaptéra s izolovanými výstupy. V případě špatného napájení budou pedály generovat více šumu. Adaptéry, které neodpovídají specifikaci pedálu, nedokáží tak dobré odfiltrovat „spinavé“ napětí a propouštět nezádoucí šum. **Neprovozujte pedál při vyšším napětí.**

Odběr proudu: 18mA

Hoof - Vstupní impedance: 130K Ohm / **Výstupní impedance:** <10K Ohm

Tone Reaper - Vstupní impedance: 47K Ohm / **Výstupní impedance:** <1K Ohm

Octave - Vstupní impedance: 160K Ohm / **Výstupní impedance:** <10K Ohm

Flexi-Switching™

Toto zařízení pracuje s technologií Flexi-Switch™! Jedná se o přepínání do režimu bypass konstruované na bázi relé. Tato technologie ti umožní pracovat s footswitchem jak v režimu přepínače, tak v režimu spínače.

- V režimu přepínače pro aktivaci efektu nožní přepínač jednou sešlápněš. Pro přepnutí efektu do bypass režimu ho sešlápněš znovu.

- V režimu spínače je pro aktivaci efektu potřeba footswitch přidržet. Jakmile nožní spínač uvolníš, efekt se přepne do režimu bypass.

S ohledem na to, že se jedná o přepínání na bázi relé, k procházení signálu je vyžadováno napájení.

Záruka

Toto zařízení má omezenou doživotní záruku. Pokud se rozbije, zpravíme ho. Pokud ses potkal s nějakými problémy, kontaktuj nás prosím na email: info@earthquakerdevices.com.